

5. 选择 **Vehicle to device**（车辆至设备）选项。
6. 从所显示的列表上找到您的电话并选择相应的 **Pair and connect**（配对和连接）选项。
注意：如果检测到 5 部以上的电话，可能需要使用滚动条才能看到整个列表。
7. 提示时，在您的电话中输入 PIN 代码。有关更多信息，请参阅电话使用说明。
8. 您的电话配对并连接到系统后，将会显示确认消息，然后会切换到 **Digit dial**（数字拨号）屏幕。

*注意：由于 Bluetooth® 无线技术设备搜索需要持续一段时间，建议在搜索设备之前，将主屏幕上的超时功能关闭。可在 **Vehicle**（车辆）、**Syst.settings**（系统设置）、**Display set**（显示设置）、**Timeout to home screen**（进入主屏幕超时）中对此设置进行更改。*

更改连接的电话

最多允许 10 部移动电话以相同方式配接到车辆。然而，同时仅有一个可以连接并用作电话。

要连接不同的已配对电话，请执行以下步骤：

1. 从 **Home menu**（主菜单）上，选择 **Phone**（电话）。
2. 会出现一个菜单。选择 **Change phone**（更改电话）。
3. 在所显示的列表上找到并选择您的电话。
4. 一旦电话连接至系统，将会显示确认信息，然后会切换至 **Digit dial**（数字拨号）屏幕。

电话系统图标



连接图标：用于发送或接听来电，并进入最近 10 个通话列表。



断开图标：用于结束或拒绝电话。



电话未接通。



电话信号强度指示符。



电话电池电量指示符。



蓝牙。表明连接了 **Bluetooth®**（蓝牙）无线技术设备。



勾号：表明已配对 **Bluetooth** 无线技术设备。



语音邮件：按住该软键可拨打所存储的语音邮件号码。



滚动条向上箭头：用于向上滚动已检测到的手机、电话或电话簿条目的列表。



滚动条向下箭头：用于向下滚动已检测到的手机、电话或电话簿条目的列表。