

使用行车电脑



行车电脑显示日期和里程表读数。短按（1秒或1秒以下）或连续短按 **i** 按钮可更改行车电脑的显示信息。可用的选项有：

- 行车距离。
- 行车平均速度。
- 行车平均油耗。
- 瞬间（短期平均）油耗。
- 驾驶方式。
- 剩余燃油可行驶的距离。
- 空白显示屏。

要将行车电脑值重置为0，请按住 **i** 按钮2秒。

可使用 **Trip computer**（行车电脑）菜单内的 **Trip content**（行车记录内容）功能配置行车选项。

如要重置油耗值，请按住按钮直到显示屏清空。

可重置行程 **A** 和行程 **B** 的距离、平均速度和平均燃油经济值。设置行车电脑以显示拟重置的行程记录，然后按住 **i** 按钮直到显示信息 **resetting trip**（正在重置行车记录）。

无法手动重置 **Auto trip**（自动行车）记录。这将在每次点火开关打开时自动重置。

行程可累加以记录连续旅程，也可被删除。当显示距离、平均速度和平均燃油经济数据的自动行程记录值时，按下 **i** 按钮超过1秒钟，屏幕上会出现 **adding last journey**（正在添加最近旅程）或 **removing last journey**（正在删除最近旅程）。按下按钮超过1秒钟，则先前的行程信息将添加至当前行程记录或从当前行程记录删除，并将显示新的总行程记录。该动作无次数限制，可在点火开关关闭之前进行。

行车距离

自上次存储器重置后的行驶距离。最大行程读数为 **9999.9**（公里或英里）。如果距离超过，计算机会自动重置为零。

行驶距离

此处显示假设油耗保持恒定，剩余燃油预计可行驶的距离（公里或英里）。

显示公制/英制/混合制

在信息中心的 **Trip Computer**（行车电脑）菜单中，可将行车电脑读数的单位更改为公制、英制或混合单位。请参阅 **40, 仪表盘菜单**。

注意：温度显示可切换为 **°C**（摄氏）或 **°F**（华氏），不受公制或英制选择的制约。

保养间隔指示器

下次保养间隔周期将以距离保养到期剩余里程数或时间形式表示，由信息中心通知驾驶员。一旦超过该里程或时间，将显示一个负号（-）以指示保养日期已过期。

可显示一种或两种形式的保养间隔周期（里程和时间）。