

如果清洗器喷嘴堵塞，请将细金属丝插入喷嘴，予以疏通。确保疏通后钢丝全部取出。清洗器喷嘴位置也可通过下列方法来调节：将针尖插入喷嘴，然后轻轻地重新定位喷嘴。

更换灯泡



所有车灯均为 LED 或疝气装置，只能由经销商/授权维修厂进行更换。

雨刮器维修位置

更换前雨刮器刮片之前，必须将雨刮器臂设置到冬季停放位置。请参阅 **52, 冬季停放位置**。

注意： 更换雨刮器刮片时，智能钥匙必须留在车内。

车窗重置

如果蓄电池断开、电量耗尽或供电中断，将需要让车窗复位。

重置步骤如下：

1. 完全关闭车窗。
2. 松开开关，然后将开关提升到关闭位置并保持 1 秒。
3. 对每个车窗重复此程序。

天窗复位

当天窗部分打开时，如果蓄电池断开连接或电源中断，则需要校准。

蓄电池重新连接或电源供电恢复后，可按下列步骤来校准天窗：

1. 打开点火开关。
2. 在车顶和遮阳帘关闭的情况下，长按车顶开关前部 20 秒钟。请参阅 **61, 电动车窗**。
3. 20 秒后，天窗将开始移动。释放此开关。在 5 秒之内按住车顶开关前部，直到遮阳帘和天窗完成完整的开/闭循环。

注意： 遮阳帘将先打开然后再关闭。

4. 遮阳帘停止移动后，释放开关。天窗现在可按常规方法操作。