

进入车辆

注意： 更换智能钥匙仅可从经销商/授权维修厂处获取。经销商/授权维修厂会要求提供身份和车主证明。

如果智能钥匙丢失或被盗，请立即通知您的经销商/授权维修厂。

9. 免匙进入/退出：

- 外部车门把手具有独立的解锁和锁闭传感器。解锁传感器位于把手内侧表面。

单点/多点进入

当您按解锁按钮时，车辆将以下列两种方式之一解锁：

1. 单点进入：仅解锁驾驶员车门和燃油加注口。再次按此按钮可解锁其他车门和尾门。
2. 多点进入：第一次按下按钮将解锁所有车门、燃油加注口盖和尾门。

要从单点进入切换到多点进入（或从多点进入切换到单点进入），请同时按住锁闭和解锁按钮 3 秒钟。危险警告灯将闪烁两次以确认更改。

此功能也可通过 **Vehicle Set-up**（车辆设置）菜单设置。请参阅 **40, 仪表盘菜单**。

车窗全开

按住解锁按钮 3 秒钟可解锁车辆并打开所有车窗和天窗。

如果要取消车窗全开操作，请按智能钥匙上的任何按钮或者操作驾驶员车窗开关。要停止打开特定车窗或天窗，请操作相关开关。

此功能可通过使用 **Vehicle Set-up**（车辆设置）菜单禁用/启用（请参阅 **40, 仪表盘菜单**）。

免匙进入

如果智能钥匙位于车门把手或尾门外部开关 1.0 米（3 英尺）范围内，免匙进入系统将允许车辆打开。

注意： 如果智能钥匙放置在金属容器内或钥匙被带有背光 LCD 屏幕的设备遮挡 - 例如智能电话、笔记本电脑（包括笔记本电脑包）、游戏控制台等 - 则可能检测不到钥匙。在尝试免匙进入或免匙启动时，请将智能钥匙远离此类设备。

注意： 智能钥匙只能由驾驶员携带，或者放在非金属袋子或包里。不需将其暴露在外，也不需要对其进行任何处理。

如要进入车辆，仅需拉车门把手即可。根据当前的解锁/进入设置（单点或多点），警报将被解除，车门将被解锁。危险警告灯将闪烁 2 次作为“解锁”确认。电动折叠后视镜将会展开（如果启用）。

注意： 如果当前的安全设置是单点进入，且除驾驶者车门外的其他一个车门首先打开，则会解锁所有车门。

便利模式

如果使用智能钥匙或免匙进入系统打开车门，车辆电气系统即会启动便利模式。下列系统即投入运行：

- 驾驶位置记忆。
- 座椅和转向柱调节。
- 内部与外部照明。
- 信息中心。
- 辅助电源插座。

转向柱锁

当车辆被锁闭/解锁时，电动转向柱锁也将锁闭/解锁。

如果转向柱锁出现任何故障，信息中心会显示信息。如果出现这种情况：

1. 使用智能钥匙从驾驶员座椅锁定并解锁车辆。
2. 在锁定的同时左右转动方向盘，随后使用智能钥匙解锁车辆，从而尝试再次解锁转向柱的锁定。