

**注意：**通常与发动机关闭相关的其他警告（例如点火警告灯）在智能停止/启动系统关闭发动机期间不会点亮。

### 换档（绿色）



换档指示灯在建议的换档点（升档）短暂点亮。

在巡航控制启用时换档指示灯不会点亮，并且不受踩下油门踏板动作的干预。

**注意：**该警告指示灯仅供参考。驾驶员应负责以适合当前条件下的适当方式操作车辆。

### 陡坡缓降控制（绿色）



已选择 HDC 且符合 HDC 工作条件时持续点亮。请参阅 **133, HDC 控制按钮**。

如果此灯闪烁，则表明 HDC 已被选择但操作条件尚未满足，或发生 HDC 隐退。

### 低档域（绿色）



选择低档域时点亮。

### 巡航控制（绿色）



当巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 处于活动状态时点亮。

### 前向警示（绿色）



前向警示启用时亮起。

### 拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

**注意：**如果连接的拖车装有 LED 灯，则可能不会执行灯泡检查。

### 车道偏离警告系统（绿色）



呈灰色点亮，以确认车道偏离警告系统已启用。识别的车道标志将呈绿色点亮，否则会呈灰色点亮。