

система движения под уклон.....	155
Коробка передач пониженного диапазона	
выбор повышенного диапазона во время движения.....	156
Крепление багажа.....	130
Критическое предупреждение.....	65
Круз-контроль.....	186
адаптивный круз-контроль.....	188
возобновление режима поддержания дистанции ACC.....	192
восстановление заданной скорости ACC.....	192
изменение дистанции ACC.....	190
использование ACC.....	188
неисправность адаптивного круз-контроля.....	194
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости ACC.....	191
проблемы с обнаружением радиосигнала ACC.....	194
режим поддержания дистанции.....	189
режим поддержания дистанции ACC.....	189
сигнализатор.....	71
система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	197
советы по вождению с ACC.....	193
функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC.....	195
Крышки	
снятие.....	299
установка на место.....	299
Крышки двигателя	
снятие.....	299
установка на место.....	299
Крышки под капотом.....	299

Л

Лампы.....	72
замена лампы.....	300
Лепестковые подрулевые переключатели.....	154

Лицензирование	
аудио/видео.....	213, 216
Люк крыши	
защитная функция.....	95
сброс.....	300
Лючок бензобака.....	287
Лючок топливозаливной горловины.....	287

М

Маршрут.....	266
избранные пункты.....	269
сведения об избранных пунктах.....	269
Маршрутный компьютер.....	62
запас хода по остатку топлива.....	63
пройденный путь.....	63
расход топлива.....	62
сброс.....	62
средняя скорость.....	62
Масло	
долив.....	308
отработанное моторное масло.....	298
расположение заливных горловин.....	306
спецификация.....	373
технические характеристики моторного масла.....	308
токсичные жидкости.....	298
Масса.....	377
Масса автомобиля.....	377
Меню "Settings" (Настройки).....	61
отображаемые единицы измерения.....	64
Местоположение автомобиля	
inControl Secure.....	256
Метанол.....	284
Миль/галлон.....	291
Моторный отсек	
расположение заливных горловин рабочих жидкостей.....	306