

Зимнее парковочное положение стеклоочистителей.....	300
Зимние шины.....	340

И

Избранные пункты	
навигационные данные.....	269
навигация.....	269
Избыточная поворачиваемость.....	158
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"	
включение.....	149
выключение.....	150
сигнализатор.....	69
Информационно-развлекательная система	
автоматическая перенастройка станций.....	219
загрузка CD.....	212
использование мультимедийной системы в задней части салона.....	243
настройки звука.....	211
наушники.....	239, 243
органы управления DAB.....	221
органы управления мультимедийным проигрывателем.....	236
органы управления радио.....	218
органы управления ТВ.....	233
полноэкранный просмотр.....	237
портативные устройства	
воспроизведение.....	229
органы управления.....	224
подключение.....	227
подключение нескольких устройств.....	230
подключение устройств.....	228
смена.....	232
сопряжение.....	230–231
радио DAB	
настройки.....	223
станции.....	223
режим двойного изображения.....	239
органы управления.....	238
сенсорный экран	
главное меню.....	98

дополнительные функции.....	102
настройка.....	99
настройки.....	99
органы управления	
аудио/видеосистемой.....	210
управление.....	99
уход.....	99
управление с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы в задней части салона.....	240
Информационные сообщения.....	65
Использование адаптивного круиз-контроля.....	188
Использование запасного колеса	
важная информация.....	361
Использование противооткатных колодок.....	356
Использование системы круиз-контроля.....	186
Использование системы помощи при парковке.....	172

К

Камера заднего вида	
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	176
датчики.....	177
система помощи при парковке.....	174
Камеры	
вид вблизи.....	207
камера заднего вида.....	174, 177
меню сенсорного экрана.....	207
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	176
управление прицепом.....	208
Камни/малый ход.....	200
Канал дорожных сообщений (TMC).....	275
Капот	
закрывание.....	298
открывание.....	298
Карта.....	270

автомасштабирование.....	265	регулировка углов установки	
разделенный экран.....	264	колес.....	382
Климат-контроль		ремонт проколов.....	347
автоматическая рециркуляция.....	105	сигнализатор TPMS.....	69
в задней части салона.....	113	скоростные категории шин.....	336
в передней части салона.....	103	техника безопасности при ремонте	
использование пульта		проколов.....	347
дистанционного управления.....	110	требования для Индии.....	343
органы дистанционного управления		уход за шинами.....	337
таймером климат-контроля.....	111	цепи противоскольжения.....	342
органы управления водителя.....		Компакт-диск.....	212
подогреватель, работающий на		Комплект для ремонта проколов	
топливе.....	108	шин.....	347
сиденья с подогревом и		безопасность.....	347
охлаждением.....	105	инструкции по эксплуатации.....	348
таймер климат-контроля.....	108	процедура ремонта.....	349
элементы питания пульта		Комплект для ремонта шин	
дистанционного управления.....	112	использование.....	348
Климат-контроль в задней части		проверка давления.....	350
салона.....	113	процедура ремонта.....	349
Климат-контроль в передней части		сведения о безопасности.....	347
салона.....	103	Конденсат (в фарах).....	75
автоматическая рециркуляция.....	105	Кондиционер	
Колеса и шины		автоматическая рециркуляция.....	105
TPMS.....	344	в задней части салона.....	113
временное использование		в передней части салона.....	103
запасного.....	346	использование пульта	
давление.....	337	дистанционного управления.....	110
деформированные участки.....	340	органы управления водителя.....	
естественное старение.....	340	элементы питания пульта	
замена.....	339	дистанционного управления.....	112
замена шины.....	346	Коробка передач	
зимние шины.....	340	аварийный вывод из режима	
использование комплекта для		стоянки.....	364
ремонта.....	348	аварийный режим движения.....	156
клапаны.....	339	автоматическая.....	152
комплект для ремонта.....	347	индикаторы переключения	
маркировка на боковой поверхности		диапазонов.....	155
шины.....	335	органы управления водителя.....	
полноразмерное запасное		переключение диапазона.....	156
колесо.....	346	переключение диапазонов на	
проверка давления после		неподвижном автомобиле.....	155
ремонта.....	350	сигнализатор переключения	
процедура ремонта.....	349	передачи.....	70