

## СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

Вход на главную страницу камер выполняется через меню **Extra features** (Дополнительные функции). См. **98**, **ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**.

При нажатии на аппаратную клавишу камеры, включается вид перекрестка, если не включена передача заднего хода, или окно заднего обзора, если включена передача заднего хода (**R**).



E152955

1. **Enlarge** (Увеличить): чтобы увеличить изображение с камеры, коснитесь изображения и затем программной клавиши **Enlarge** (Увеличить). Можно выбрать и увеличить любые два изображения, расположив их рядом на экране. При просмотре двух изображений одно из них можно выбрать для просмотра в полноэкранном режиме. Его можно увеличивать и прокручивать по горизонтали, используя стрелки прокрутки и инструмент "лупа".
2. **Proximity View** (Вид вблизи): этот вид можно включить в любое время, выбрав пункт **Proximity View** (Вид вблизи) в главном окне **Camera** (Камера). Данная клавиша служит для вывода 3 изображений с передних и боковых камер со стороны пассажира.  
"Automatic Proximity View" (Автоматический вид вблизи) - только для Японии: если переместить селектор в положение переднего хода (**D**) или заднего хода (**R**), отображается пространство перед автомобилем или позади него. После разгона автомобиля до 18 км/ч (11 миль/ч) или при нажатии символа возврата экран камеры закрывается.