

# Arranque del motor

**Nota:** La columna de la dirección cuenta con marcas en la parte inferior para facilitar la colocación de la llave inteligente.

2. Pise firmemente el pedal de freno.
3. Pulse y suelte el botón **START/STOP**.

Cuando el motor haya arrancado, puede soltar el pedal de freno si es seguro hacerlo.

En caso de que el sistema del vehículo no reconozca la llave inteligente o el motor siga sin arrancar, póngase en contacto con un concesionario/taller autorizado.

## EN CASO DE QUE EL MOTOR NO ARRANQUE

**Nota:** Si el motor no arranca al pulsar el botón **START/STOP** (arranque/parada) del motor y el vehículo ha sufrido una colisión recientemente, solicite asistencia técnica.

Asegúrese de que el pedal de freno no está pisado. Dé el contacto (consulte **110, ACTIVACIÓN DEL CONTACTO**) y compruebe si se enciende algún testigo en el cuadro de instrumentos o aparecen mensajes de aviso en el centro de mensajes. Consulte **51, CUADRO DE INSTRUMENTOS**. Solicite asistencia cualificada en caso necesario.

Apague el contacto.

Para reajustar el sistema de alarma, utilice una llave inteligente válida para bloquear y desbloquear el vehículo. Consulte **7, DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO**.

**Nota:** La siguiente información solo hace referencia a vehículos con motor de gasolina.

Si el motor sigue sin arrancar a pesar de varios intentos.

1. Asegúrese de que hay una llave inteligente válida en el interior del vehículo.
2. Mantenga pulsado el botón **START/STOP** del motor hasta que los testigos se iluminen.

3. Pise firmemente el pedal de freno.
4. Asegúrese de que está seleccionada la marcha de estacionamiento (**P**) o punto muerto (**N**).
5. Pise lentamente el acelerador a fondo y manténgalo completamente pisado.
6. Pulse y suelte el botón **START/STOP**. El motor arrancará.
7. Suelte el pedal del acelerador una vez que el motor arranque.

Cuando el motor haya arrancado, puede soltar el pedal de freno si es seguro hacerlo.

Si el motor sigue sin girar o sin arrancar, consulte a su concesionario Land Rover o taller autorizado.