

4. **Parámetros de la cámara** (solo Japón): Pulse para acceder a la página de opciones de la cámara. Para desactivar la función de cámara semiautomática seleccione la opción **Desactivar**. Ahora, solo se tendrá acceso a la vista de proximidad mediante su activación manual utilizando la tecla táctil **Visión de proximidad**.
5. **Asistencia al remolque**: Pulse para mostrar la pantalla de configuración de la guía de remolque.

GUÍA DE REMOLQUE

Nota: Para que la guía de remolque funcione, se **debe** colocar en el remolque acoplado un adhesivo de seguimiento de objetivo conforme a unas instrucciones específicas. Pregunte en su concesionario o taller autorizado para obtener más información.



E134952

Nota: Es posible que esta función no sea compatible con todos los diseños de remolque y que, por tanto, no funcione.

La guía de remolque ayuda a maniobrar marcha atrás con remolque gracias a la información que se muestra en la pantalla táctil.

La guía de remolque se activa cuando se engancha un remolque o caravana al vehículo y se enchufa el conector del remolque a la correspondiente toma de conexión del vehículo.

Nota: La puerta del conductor se debe abrir y cerrar tras conectar el remolque o caravana a la toma eléctrica para que el sistema detecte la conexión.

En la pantalla aparece una opción de conexión. Seleccione **SÍ** para ir a la pantalla de configuración. Seleccione **NO** para volver a la pantalla anterior.

Nota: De no detectarse la conexión, será posible acceder manualmente a la pantalla de configuración tocando la tecla táctil **Asistencia al remolque** que aparece en el menú **Cámara**.

La primera vez que se utiliza el sistema, las pantallas de configuración guían al usuario a través de una serie de opciones de configuración en función del remolque conectado. Es necesario introducir datos, tales como la longitud del remolque, el número de ejes y la preferencia de cámara, para completar el proceso de configuración. Una vez completado, la información queda almacenada para su uso posterior.

Al seleccionar una configuración de remolque nueva o existente, la función de guía del remolque aparece automáticamente en la pantalla táctil al seleccionar la marcha atrás. La trayectoria prevista del remolque el vehículo se señala mediante líneas de colores.