

Nota: Solo se puede obtener una llave inteligente de recambio a través de un concesionario Land Rover o un taller autorizado. El concesionario Land Rover o el taller autorizado le pedirá que se identifique y que aporte pruebas de la propiedad del vehículo.

En caso de pérdida o robo de una llave inteligente, comuníquese inmediatamente a su concesionario o taller autorizado de Land Rover.

9. Acceso/salida sin llave:

- Las manecillas exteriores de las puertas están provistas de sensores independientes de bloqueo y desbloqueo. El sensor de desbloqueo está situado en la superficie interior de la manecilla.

PUNTO DE ACCESO ÚNICO Y MÚLTIPLE

Cuando pulsa el botón de desbloqueo, el vehículo se desbloquea de una de las dos maneras siguientes:

- Punto de acceso único: Se desbloquean únicamente la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Es necesario presionar el botón una segunda vez para desbloquear las puertas restantes y el portón trasero.
- Punto de acceso múltiple: Con la primera pulsación se desbloquean todas las puertas, la tapa del depósito y el portón trasero.

Para alternar entre las funciones de punto de acceso único y múltiple, mantenga pulsados simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo durante tres segundos. Las luces de emergencia parpadean dos veces para confirmar el cambio.

Esta función también se puede configurar a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Nota: Si, cuando se desbloquea el vehículo, el sistema emite un aviso acústico, se trata de un error por cierre incorrecto. Es posible que alguno de los sensores de alarma esté averiado. Consulte a su concesionario Land Rover o taller autorizado lo antes posible.

APERTURA GENERAL

Mantenga pulsado el botón de desbloqueo durante 3 segundos para desbloquear el vehículo y abrir todas las ventanillas.

Para anular la apertura total, pulse cualquiera de los botones de la llave inteligente o accione los interruptores de la ventanilla del conductor. Para detener la apertura de una ventanilla, pulse el interruptor de la misma.

Esta función se activa/desactiva a través del menú **Configuración del vehículo** (consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**).

ACCESO SIN LLAVE

Con el acceso sin llave se puede abrir el vehículo siempre que la llave inteligente se encuentre dentro del radio de 1 metro (3 pies) del tirador de la puerta o del interruptor exterior del portón trasero.

Nota: Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o si la cubre un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada como, por ejemplo, un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluso la funda para el portátil), una consola de juegos, etc. Mantenga la llave inteligente alejada de tales dispositivos cuando vaya a utilizar las funciones de acceso sin llave o arranque sin llave.