

***Nota:** El calor residual solamente está disponible en los vehículos equipados con un calefactor auxiliar.*

9. **AUTO:** Pulse para mantener automáticamente el confort del habitáculo a la temperatura seleccionada.
 10. Tecla **CLIMATE** (Climatización). Acceso directo al menú del sistema de climatización de la pantalla táctil.
 11. Mandos de temperatura: Para ajustes individuales del conductor y el acompañante.
 12. Programa de deshielo máximo.
 13. Programa del aire acondicionado (refrigeración) máximo.
 14. Parabrisas térmico: El parabrisas térmico se activará durante un tiempo predeterminado.
 15. Luneta térmica: La luneta térmica se activará durante un tiempo predeterminado.
-  No coloque adhesivos en la luneta trasera. No utilice una rasqueta ni materiales abrasivos para limpiar la parte interior de la luneta.
16. Aire acondicionado.
 17. Recirculación del aire: Pulse para una recirculación de aire temporizada. Mantenga pulsado para activar la recirculación de aire continua. Para cancelar la recirculación de aire, vuelva a pulsar el botón.
- Nota:** Un uso prolongado a temperaturas bajas puede hacer que se empañen los cristales.*

18. Mando de la velocidad del ventilador. En el modo manual, la selección de la velocidad actual se indica en la pantalla integrada en el mando de la velocidad del ventilador. Para desactivar el control de climatización, gire el mando completamente en sentido contrario al de las agujas del reloj, pare y gírelo de nuevo en sentido contrario al de las agujas del reloj.

***Nota:** Un testigo del interruptor se ilumina cuando se selecciona la función.*

***Nota:** Para ayudar a que no se acumule hielo en las ventanas, cierre la salida de aire central a nivel de la cara y dirija el flujo de aire directo de las salidas exteriores a nivel de la cara hacia las ventanas laterales.*

***Nota:** El sistema de climatización elimina la humedad del aire y drena el exceso de agua por la parte inferior del vehículo. Es posible que se formen charcos. Esto es algo normal y no debe considerarse una avería.*

La climatización programada controla el calefactor auxiliar opcional y se puede configurar en el menú **Prestaciones adicionales**. Consulte **87, PROGRAMACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN**.

RECIRCULACIÓN AUTOMÁTICA

Si hay instalado un sensor de calidad del aire, el sistema de climatización controla la contaminación del aire exterior y selecciona la recirculación si alcanza un nivel predefinido. Esta función solo se activa cuando se selecciona en el menú **Ajustes**. La sensibilidad de la recirculación también se puede modificar en el menú **Ajustes**. Consulte **86, SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE**.

Si pulsa el botón de recirculación, se desactiva la recirculación automática.