

REPROGRAMACIÓN DE UN BOTÓN PARA EL MANDO DE GARAJE

Para programar un dispositivo para un botón que ya se había programado, siga los siguientes pasos:

1. Mantenga pulsado el botón previamente programado del mando de garaje durante al menos 20 segundos, pero no más de 30 segundos, hasta que el testigo comience a parpadear.
2. Sin soltar el botón del retrovisor interior, sitúe el transmisor manual a una distancia aproximada de entre 50 y 150 mm (2 y 6 pulg.) del transceptor situado en el retrovisor interior, sin perder de vista el testigo.
3. Realice el paso 3 de Programación.

PROGRAMACIÓN DE PUERTA DE ACCESO

Debido a su tecnología, para algunas puertas de acceso, es necesario pulsar y volver a pulsar (ciclo) el botón del transmisor cada 2 segundos durante el proceso de programación.

Siga pulsando el botón deseado del retrovisor interior mientras pulsa reiteradas veces el botón del transmisor hasta que la luz parpadee rápidamente.

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA



Por razones de seguridad se recomienda que, a la hora de vender o desprenderse del coche, se desprogramen los botones del transceptor.

Para obtener información sobre la gama de productos o accesorios compatibles disponibles o para obtener asistencia, deberá ponerse en contacto con su concesionario/taller autorizado o con HomeLink a través de su sitio web.

Nota: Guarde el transmisor original para usarlo o programarlo en el futuro en caso de que, por ejemplo, compre otro vehículo.

Nota: El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o TV ocasionadas por las modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones pueden anular el permiso del usuario para utilizar el dispositivo.