

Nota: Bastará con que el conductor lleve la llave inteligente en un bolsillo, o en un maletín o un bolso no metálicos. No es necesario mostrarla ni llevarla en la mano.

Para entrar en el vehículo, tire de la manecilla de la puerta. La alarma se desconecta y las puertas se desbloquean conforme a los parámetros de desbloqueo y acceso configurados (punto de acceso único o múltiple). Los intermitentes de emergencia parpadean dos veces para confirmar el desbloqueo. Los retrovisores exteriores eléctricos se despliegan (si está habilitada la función).

Nota: Si el ajuste de seguridad fijado en ese momento es de punto de acceso único y se abre primero una puerta que no es la del conductor, se desbloquean todas las puertas.

MODO CONFORT

Cuando se abre la puerta con la llave inteligente o mediante el sistema de acceso sin llave, el sistema eléctrico del vehículo inicia el modo confort. Los siguientes sistemas quedarán habilitados:

- Memorización de la posición del conductor.
- Ajuste de los asientos y la columna de la dirección.
- Alumbrado interior y exterior.
- Centro de mensajes.
- Toma de corriente auxiliar.

ENCLAVAMIENTO DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

El enclavamiento eléctrico de la columna de la dirección se bloquea o desbloquea cuando el vehículo está bloqueado o desbloqueado.

Si se produce un fallo del enclavamiento de la columna de la dirección, aparece un mensaje en el centro de mensajes. Si ocurre esto, haga lo siguiente:

1. Desde el asiento del conductor, bloquee y desbloquee el vehículo con la llave inteligente.
2. Intente de nuevo desenclavar la columna de la dirección girando el volante suavemente de izquierda a derecha al mismo tiempo que bloquea y desbloquea el vehículo con la llave inteligente.
3. Si el problema persiste, solicite asistencia profesional.

BLOQUEO DURANTE LA CONDUCCIÓN

La función de bloqueo de las puertas al arrancar bloquea automáticamente todas las puertas cuando el vehículo inicia la marcha. Esta función se activa o desactiva a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Nota: Si se pulsa el botón de bloqueo o desbloqueo de la puerta del conductor o del acompañante después de accionarse la función de bloqueo automático al arrancar, se anula dicha función durante el viaje actual. Consulte **19, CERRADURAS DE LAS PUERTAS Y PALANCAS DE APERTURA**.

APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO



Cuando el portón trasero está abierto, la cerradura queda a la vista. No intente cerrar el pestillo a mano, ya que se podría accionar también el cierre automático suave y atrapar objetos o personas.