

## NAVEGACIÓN EN TERRENOS NO ASFALTADOS

El sistema se puede cambiar entre navegación en carretera y fuera de carretera pulsando dos veces el botón **NAV** desde cualquier parte del sistema y, a continuación, seleccionando **En carretera** o **Fuera de carretera**, según sea necesario. La tecla táctil de navegación del menú de inicio de la pantalla táctil muestra **Navegación en carretera** o **Navegación fuera de carretera**, según el modo de navegación actual.

Los mapas de navegación en terrenos no asfaltados son similares a los mapas de navegación en carretera, pero ofrecen funciones y datos adicionales, como una brújula de gran tamaño, la dirección, la altitud, la latitud y la longitud, entre otros.

Cuando se pasa al modo de navegación en terrenos no asfaltados si está activada la guía de navegación en carretera, la ruta actual resaltada se elimina del mapa y se suspende la guía en carretera.

Los iconos de los puntos de paso y el destino permanecerán visibles. El destino se marca con un círculo doble.

Al salir de la guía fuera de carretera, el sistema vuelve a calcular la ruta y cambia a guía en carretera.

**Nota:** El TMC no está disponible en el modo de navegación fuera de carretera.

## NUEVA RUTA

Permite seleccionar los siguientes modos de introducción de rutas:

- Mapa.
- Anterior.
- Distancia y orientación.
- Coordenadas.

## CARGAR RUTA

La carga de rutas permite recuperar una ruta fuera de carretera memorizada anteriormente. Pulse la tecla táctil **Cargar ruta** para mostrar una lista de las rutas guardadas; pulse la ruta deseada para seleccionarla. Al cargar una ruta, la ubicación actual del vehículo se memoriza como punto de partida y se identifica en el mapa con la letra **S**.

## OPCIONES DE RUTA

Permite acceder a las siguientes acciones:

### Editar ruta

El funcionamiento de estos elementos de menú es idéntico al de los menús de navegación en carretera.

Se puede guardar un máximo de 20 rutas fuera de carretera. Cuando se llega al máximo, se desactiva la tecla táctil **Nueva ruta**.

### Detención de la guía

Permite cancelar una ruta seleccionada. Pulse la tecla táctil para cancelar la guía. Se eliminan todos los puntos intermedios y los iconos.

### Visualización de la ruta

Se puede mostrar toda la ruta en el modo de guía. Muestra la distancia total de la ruta y se actualiza a medida que cambia la posición del vehículo.

### Posición del vehículo actual a inicio

En todo momento se puede efectuar una ruta hacia atrás o de retorno. Todos los iconos de puntos de paso de la ruta original se restablecen y el sistema traza líneas rectas entre ellos.

El punto de partida original se asigna como punto de destino y los puntos de paso se numeran en orden correlativo inverso.