

CIERRE SENCILLO

Pulse brevemente el botón de bloqueo de la llave inteligente para aplicar el bloqueo sencillo y activar la alarma perimétrica. Las luces de emergencia parpadearán para confirmar.

El cierre sencillo bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas desde el exterior. Las puertas se pueden desbloquear y abrir desde el interior del vehículo. En ese estado solo se activa la alarma perimétrica. Consulte **16, ALARMA PERIMÉTRICA**.

Nota: Esta modalidad de cierre debe utilizarse, por ejemplo, cuando se viaja en trasbordador, cuando se dejan mascotas en el interior del vehículo o si se debe dejar una ventanilla abierta, etc.

Nota: Asegure su vehículo siempre que lo deje desatendido. En la medida de lo posible, siempre proteja el vehículo al máximo nivel de seguridad disponible.

CIERRE CON ENCLAVAMIENTO



Nunca cierre con enclavamiento el vehículo si hay adultos, niños o mascotas en su interior. En caso de emergencia, no podrían salir del vehículo y los servicios de urgencia no podrían rescatarlos con rapidez.

Pulse el botón de bloqueo de la llave inteligente dos veces en un intervalo de 3 segundos para aplicar el bloqueo con enclavamiento y conectar el sistema de alarma general. Los intermitentes de emergencia parpadearán dos veces para confirmar y se emitirá un tono de bloqueo con enclavamiento.

El cierre con enclavamiento bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas tanto desde el exterior como desde el interior. Las puertas no se pueden desbloquear ni abrir desde el interior del vehículo cuando está enclavado.

Este tipo de cierre ofrece un nivel de seguridad adicional cuando el vehículo se deja desatendido. El vehículo no se puede abrir rompiendo una ventanilla y accionando las cerraduras de las puertas desde el interior. Asimismo, el cierre con enclavamiento activa el sistema de alarma general. Consulte **16, ALARMA GENERAL**.

Nota: En ese estado, si una ventanilla o el techo solar están abiertos, las corrientes de aire harán sonar la alarma. Por tanto, debe verificar que todas las ventanillas y el techo solar están completamente cerrados antes de aplicar el cierre con enclavamiento.

ALARMA PERIMÉTRICA

El sistema de alarma perimétrica se conecta cuando se aplica el bloqueo sencillo. Consulte **16, CIERRE SENCILLO**. Una vez activado, el sistema de alarma suena si:

- Se abre el capó, el portón trasero o una puerta.
- Se pulsa el botón **START/STOP** (arranque/parada del motor) sin una llave inteligente válida presente.

Si el vehículo está equipado con una sirena autoalimentada, la sirena suena si se desconecta la batería o se intenta desconectar la sirena.

ALARMA GENERAL

El sistema de alarma general se activa al aplicar el bloqueo con enclavamiento. Consulte **16, CIERRE CON ENCLAVAMIENTO**. Una vez activado, el sistema de alarma suena si:

- Se abre el capó, el portón trasero o una puerta.
- Se detecta movimiento en el interior del vehículo.
- El vehículo se eleva o inclina.