

UTILIZACIÓN DE LA AYUDA AL ESTACIONAMIENTO

Cuando se selecciona el estacionamiento en paralelo o en perpendicular, el sistema evalúa el tamaño de los posibles espacios de estacionamiento a medida que el vehículo avanza.

Nota: Para que el sistema de ayuda al estacionamiento busque con eficacia una plaza, mantenga una distancia de 0,5 a 1,5 metros (1,6 a 4,9 pies) entre el vehículo y la fila de vehículos estacionados/objetos entre los que desea aparcar.

Nota: Al activarse, la ayuda al estacionamiento busca una plaza en el lado del acompañante. Para buscar un espacio en el lado del conductor, señale ese lado con los intermitentes.

Nota: La prestación de búsqueda automática de la ayuda al estacionamiento se activa cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h (18 mph). Al activar el sistema de ayuda al estacionamiento, se puede detectar una plaza por la que ya se haya pasado. Para localizar una plaza por la que se ha pasado anteriormente situada en el otro lado del vehículo, señalice a ese lado con los intermitentes.

Cuando se encuentra una plaza adecuada, se emitirá un breve tono de confirmación y se mostrará un mensaje en el centro de mensajes.

Nota: Si la ayuda al estacionamiento detecta que hay otros vehículos a cualquiera de los lados demasiado cerca como para realizar una maniobra de estacionamiento, la plaza será rechazada, incluso siendo suficientemente espaciosa para el vehículo. El conductor puede desactivar la ayuda al estacionamiento y estacionar de manera manual.

Al seleccionar la opción para salir del aparcamiento, se evaluará el espacio alrededor del vehículo. Si la maniobra de salida es posible, las instrucciones se mostrarán en el centro de mensajes.



No lleve a cabo una maniobra de salida de la plaza de estacionamiento hasta que aparezca el mensaje **Avance con cuidado** en el centro de mensajes.

Nota: La prestación de salida del aparcamiento solo funcionará cuando el vehículo esté estacionado en paralelo. La función de salida de aparcamiento no permite maniobrar el vehículo para salir de una plaza de estacionamiento en batería.

Nota: Para que la salida del aparcamiento funcione correctamente, el vehículo debe estar estacionado en un lugar en el que los vehículos (u objetos) próximos se encuentren:

- Estacionados en la parte delantera de su vehículo.
- Estacionados delante y detrás de su vehículo.

Con respecto a las tres funciones de la ayuda al estacionamiento, siga las instrucciones que aparezcan en el centro de mensajes hasta que la maniobra de estacionamiento o de salida se haya completado.

Nota: Si la velocidad del vehículo supera los 5 km/h (3 mph) durante una maniobra de ayuda al estacionamiento, aparecerá un mensaje de aviso de velocidad en el centro de mensajes hasta que la velocidad descienda a menos de 5 km/h (3 mph). Si la velocidad supera los 7 km/h (4 mph), el sistema de ayuda al estacionamiento se desactivará.

Si se produce un fallo en el sistema, suena un tono continuo y aparece un mensaje en el centro de mensajes. Consulte a un concesionario/taller autorizado.