

avería del sistema.....	132
Ayuda al estacionamiento marcha atrás.....	131
avería del sistema.....	132
cámara trasera.....	136
detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....	135

B

Barra de remolque	
dimensiones del punto de montaje.....	108
Barra de remolque eléctrica.....	103
Barro/roderas.....	152
Batería	
arranque.....	253
carga.....	253
conexión de cables de emergencia.....	251
símbolos de advertencia.....	251
sistema de control.....	253
sustitución.....	253
testigo.....	56
uso de un dispositivo de arranque	
auxiliar.....	253
Batería del vehículo	
conexión de cables de emergencia.....	251
símbolos de aviso.....	251
sistema de control de la batería.....	253
sustitución.....	253
Bloqueo automático.....	11
Bloqueo con la llave de emergencia.....	20
Bloqueo de puertas durante la conducción.....	11
Bloqueo de puertas sin llave.....	17
Bloqueo interior.....	19
Bluetooth	
compatibilidad.....	192
sincronización	
a través del teléfono.....	192
soportes portátiles	
reproducción.....	175
sincronización.....	176
teléfono.....	191
agenda.....	195
descripción general.....	191
iconos.....	194
seguridad.....	192

sincronización.....	193
Bola de remolque	
barra de remolque eléctrica.....	103
dimensiones del punto de montaje.....	106
placa de caída de varias alturas.....	105
Bombillas	
especificación.....	306
halógenas.....	236
intermitente.....	236
luces traseras.....	237
luz antiniebla trasera.....	237
luz trasera.....	237
sustitución de bombillas.....	233
Bujías	
testigo.....	56

C

Cadenas para nieve.....	272
Caja de cambios	
automática.....	116
cambio de gama.....	119
cambio de gama con el vehículo	
parado.....	118
controles del conductor.....	
desbloqueo de emergencia de la posición de estacionamiento.....	290
descenso de pendientes.....	118
indicadores de cambio de gama.....	118
modo de emergencia.....	119
testigo de cambio de marcha.....	58
Caja de cambios de gama baja	
selección de gama alta con el vehículo en movimiento.....	119
Caja de fusibles del habitáculo.....	259
Caja de transferencia	
cambio de gama con el vehículo en movimiento.....	119
Calefacción y ventilación.....	84
asientos térmicos y refrigerados.....	86
calefactor por quemado de combustible.....	86
climatización programada.....	87
controles del conductor.....	
delanteras.....	84

mandos a distancia de la climatización	
programada.....	89
pilas del mando a distancia.....	89
recirculación automática.....	85
traseras.....	90
utilización del mando a distancia.....	88
Calefactor auxiliar.....	86
Calefactor por quemado de combustible.....	86
Cámaras	
cámara trasera.....	132, 136
detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....	135
guía de remolque.....	160
menú de la pantalla táctil.....	159
visión de proximidad.....	159
Cámaras periféricas.....	159
guía de remolque.....	160
menú de la pantalla táctil.....	159
Cámara trasera	
ayuda al estacionamiento.....	132
detección de tráfico al desplazarse marcha atrás.....	135
sensores.....	136
Cambio de gama.....	118-119
intermitentes.....	118
Cambio de gama con el vehículo parado.....	118
Cambio de un teléfono conectado.....	194
Canal de mensajes de tráfico (TMC).....	213
Cancelación del modo de protección del maletero.....	83
Capacidades.....	301
Capó	
apertura.....	231
cierre.....	231
Carga de la batería del vehículo.....	253
Cierre	
cerradura de emergencia.....	20
cerraduras de las puertas y palancas de apertura.....	19
cierre con enclavamiento.....	16
cierre incorrecto.....	19
cierre total.....	18
con la llave de emergencia.....	20
durante la conducción.....	11
en una emergencia.....	20
sencillo.....	16
sin llave.....	17
Cierre con enclavamiento.....	16
alarma general.....	16
Cierre del capó.....	231
Cierre total.....	18
Cinturones de seguridad.....	34, 242
ajuste.....	34
comprobaciones.....	37
pretensores.....	37
recordatorios.....	38
seguridad.....	36
testigo.....	56
Climatización programada.....	87
mandos a distancia adicionales.....	89
pilas del mando a distancia.....	89
programación.....	87
utilización del mando a distancia.....	88
Código postal	
introducción de destino.....	209
Cojines elevadores para niños grandes.....	45
Columna de dirección	
bloqueo.....	11
rescate del vehículo.....	11
Combustible y repostaje.....	222
agotamiento.....	221
agua en el combustible.....	223
capacidad del depósito.....	223
consumo.....	225
contenido de azufre en el gasóleo.....	221
diésel.....	220
dispositivo contra llenado con combustible incorrecto.....	223
etanol.....	219
gasolina.....	219
índice de octano.....	219
metanol.....	220
metilterbutiléter (MTBE).....	220
precauciones de seguridad.....	219
tapa del depósito.....	222
tapa del depósito de combustible.....	222
Compartimentos portaobjetos.....	92
compartimento portaobjetos delantero.....	92

portavasos.....	92	frenado de emergencia del control de crucero adaptativo.....	151
reposabrazos trasero.....	92	información importante de los frenos.....	126
Comprobación de la presión (neumáticos)		limitaciones del sistema de ayuda al estacionamiento.....	140
comprobación tras una reparación.....	279	limitador automático de velocidad.....	142
Comprobación de la presión de los neumáticos tras la reparación.....	279	mensajes del sistema de control de ángulos muertos.....	73
Condensación (faros).....	62	modificación de la distancia del control de crucero adaptativo.....	146
Condiciones de conducción extrema.....	229	modo de seguimiento del control de crucero adaptativo.....	145
Conducción		posición correcta en el asiento.....	22
activación del sistema Stop/Start inteligente.....	113	presión de aceite baja.....	55
alerta de alcance.....	149	problemas con el haz de detección del radar del control de crucero adaptativo.....	148
alerta de alcance del control de crucero adaptativo.....	149	puesta en marcha.....	227
antes de arrancar.....	294	queue Assist en el control de crucero adaptativo.....	146
anulación de la velocidad programada y modo de seguimiento del control de crucero adaptativo.....	146	reanudación de la velocidad programada en el control de crucero adaptativo.....	147
asistencia al arranque en pendiente.....	126	reanudación del modo de seguimiento en el control de crucero adaptativo.....	147
avería del control de crucero adaptativo.....	149	resolución de problemas del sistema de ayuda al estacionamiento.....	140
ayuda		selección del sistema de ayuda al estacionamiento.....	138
aviso de salida de carril.....	129	sensor de lluvia.....	67
reconocimiento de señales de tráfico.....	130	sistema de frenado de emergencia.....	126
comprobaciones diarias.....	228	testigo de alerta de alcance.....	59
comprobaciones semanales.....	228	testigo de cambio de marcha.....	58
condiciones difíciles.....	229	testigo de DSC activo.....	57
consejos para la conducción con control de crucero adaptativo.....	147	testigo de salida de carril (rojo).....	56
control de ángulos muertos.....	70	testigo de salida de carril (verde).....	59
control de crucero adaptativo.....	144	tras sufrir una colisión.....	294
control del freno con el ABS.....	126	uso del control de crucero adaptativo.....	144
control en pendientes pronunciadas con el ABS.....	126	uso del control de velocidad.....	143
controles del conductor.....		Conducción a baja temperatura	
desactivación automática del control de crucero adaptativo.....	147	filtro de partículas diésel (DPF).....	230
desactivación del sistema Stop/Start inteligente.....	113	Conducción en el extranjero	
detección de ángulos muertos		faros.....	62
detección de vehículo próximo.....	72	haz de luz.....	62
distribución electrónica de la fuerza de frenado.....	127	Conducción todoterreno	
		arrastre en rocas.....	153

barro/roderas.....	152	avería del control de cruceo	
hierba/gravilla/nieve.....	152	adaptativo.....	149
limpieza posterior.....	240	consejos para la conducción con control de	
navegación.....	214	cruceo adaptativo.....	147
nueva ruta.....	214	frenado de emergencia del control de cruceo	
opciones de ruta.....	214	adaptativo.....	151
selección de vista de brújula.....	215	modo de seguimiento.....	145
uso de una ruta memorizada.....	214	modo de seguimiento del control de cruceo	
opciones de cancelación.....	153	adaptativo.....	145
programa de arena.....	153	problemas con el haz de detección del radar	
programa dinámico.....	153	del control de cruceo adaptativo.....	148
programa general.....	152	reanudación de la velocidad programada en	
Conducción todoterreno		el control de cruceo adaptativo.....	147
rescate.....	291	reanudación del modo de seguimiento en el	
Conexión de cables de emergencia.....	251	control de cruceo adaptativo.....	147
Conexión de dispositivo auxiliar.....	175	uso del control de cruceo adaptativo.....	144
Configuración de la pantalla		Control de cruceo adaptativo.....	144
protector de pantalla.....	81	alerta de alcance.....	149
tema.....	81	anulación de la velocidad programada y modo	
tiempo de espera agotado.....	81	de seguimiento.....	146
ventana emergente de volumen.....	81	avería.....	149
Configuración de un programa de climatización		consejos para la conducción.....	147
temporizada.....	87	desactivación automática.....	147
Conformidad de UE (sistema de		frenado de emergencia inteligente.....	151
navegación).....	218	modificación de la distancia del control de	
Consumo de combustible.....	225	cruceo adaptativo.....	146
ciclo en carretera.....	226	modo de seguimiento.....	145
ciclos combinados.....	226	problemas con el haz de detección del	
ciclo urbano.....	225	radar.....	148
Consumo de gasolina.....	225	queue Assist.....	146
Control de ángulos muertos		reanudación de la velocidad	
bloqueo del sensor.....	73	programada.....	147
detección de vehículo próximo.....	72	reanudación del modo de seguimiento.....	147
mensajes visualizados.....	73	Control de descenso de pendientes.....	155
notificación de adelanto de vehículo.....	70	control de liberación de los frenos.....	156
Control de climatización		mensajes de aviso.....	156
controles del conductor.....		temperatura de los frenos.....	156
Control de cruceo		testigo.....	59
alerta de alcance del control de cruceo		Control de estabilidad	
adaptativo.....	149	desactivación.....	120
anulación de la velocidad programada y modo		DSC.....	120
de seguimiento del control de cruceo		activación.....	121
adaptativo.....	146	Control de liberación de los frenos en pendiente	
		liberación de los freno en ascenso.....	156