

USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD



En algunas condiciones, por ejemplo, bajando por una pendiente pronunciada, la velocidad del vehículo puede superar la velocidad programada. Esto se debe a que la fuerza de frenada del motor no puede mantener o reducir la velocidad del vehículo. Es posible que se necesite la intervención del conductor.

Nota: El control de velocidad de cruceo no funciona cuando se utiliza el control de descenso de pendientes, o si se seleccionan los programas Arena, Barro o Arrastre en rocas de Terrain Response.

Nota: No utilice el sistema de control de velocidad cuando conduzca por terrenos no asfaltados.



E139163

1. **SET+** (Programar): Pulse para programar la velocidad o aumentar la velocidad programada. El testigo del sistema de control de velocidad se encenderá para confirmar que el sistema de control de velocidad está operativo (consulte **59, SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD (VERDE)**).

La velocidad de cruceo también puede aumentarse pisando el acelerador. Cuando alcance la velocidad deseada, pulse el botón para programar y mantener la nueva velocidad.

Nota: El sistema de control de velocidad solo se activa a velocidades superiores a 32 km/h (20 mph).

2. **RES** (Reanudar): Pulse para reanudar la velocidad programada.
 - ! **RES** (Reanudar) debe utilizarse únicamente si el conductor conoce la velocidad programada y desea volver a ella.
3. Pulse este botón para reducir la velocidad programada.
4. **CANCEL** (Cancelar): Pulse para anular la velocidad programada y guardarla en la memoria. El control de velocidad también se cancela si:
 - Se pisa el pedal del freno.
 - El selector de marchas se mueve a la posición de punto muerto (**N**) o marcha atrás (**R**).
 - Se activa el HDC o el DSC.
 - Se aplica el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).

El sistema se acciona mediante mandos instalados en el volante. El conductor también puede intervenir en cualquier momento mediante el uso de los pedales del freno o del acelerador.

Nota: Si se mantiene pisado el pedal del acelerador para cancelar el sistema de control de velocidad durante más de 5 minutos, se desactivará el sistema de control de velocidad.