

Se pueden sumar trayectos para registrar un viaje continuado, o también eliminarse. Pulse el botón durante más de 1 segundo cuando se muestren los valores de la memoria de **trayecto automático** para distancia, velocidad media y consumo medio de combustible; a continuación aparece en la pantalla **Añadiendo último trayecto** o **Eliminando último trayecto**. Pulse el botón durante más de 1 segundo; la información del trayecto anterior se añadirá o se eliminará del viaje actual y se mostrará el total nuevo. No hay límite al número de veces que esta operación se puede realizar antes de apagar el contacto.

## CUENTAKILÓMETROS PARCIAL

Registra la distancia recorrida desde la última puesta a cero de la memoria. El recorrido parcial máximo es de 9.999,9 (kilómetros o millas). El ordenador se pone automáticamente a cero si se sobrepasa esta distancia.

## DISTANCIA

Muestra la distancia prevista (en kilómetros o millas) que puede recorrer el vehículo con el combustible que queda, suponiendo que el consumo de combustible y el estilo de conducción no varíen.

## INDICACIÓN EN SISTEMA MÉTRICO/ANGLOSAJÓN/MIXTO

Las lecturas del ordenador de viaje se pueden cambiar entre medidas del sistema métrico, medidas inglesas o una combinación de las dos en el menú **Ordenador de viaje** del centro de mensajes. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

**Nota:** La indicación de la temperatura puede cambiarse entre **°C** (grados Celsius) y **°F** (grados Fahrenheit) al margen de que se hayan seleccionado unidades métricas o anglosajonas.

## INDICADOR DE REVISIONES

El centro de mensajes avisará al conductor de la proximidad de una revisión periódica en términos de distancia o de tiempo restante. Cuando se sobrepasa la distancia o el tiempo, se muestra un valor negativo (-) para indicar que hay una revisión pendiente.

Es posible que aparezcan uno o ambos tipos de intervalo de revisión (distancia y tiempo).