

L

Land Rover Assistance	
enlace a InControl.....	197
Lavaparabrisas.....	65
especificación del líquido.....	249
faros.....	67
reposición de líquido.....	249
Leva de cambios.....	118
Licencia	
audio/vídeo.....	163
Limitador automático de velocidad	
testigo.....	57
Límite de velocidad.....	142
Límite de velocidad establecido.....	142
Limpiaparabrisas.....	65
posición de reposo en invierno.....	239
Limpiaparabrisas dependiente de la	
velocidad.....	66
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....	65
controles del conductor.....	
modo dependiente de la velocidad.....	66
nivel del líquido.....	249
posición de reposo en invierno.....	67
sensor de lluvia.....	67
Limpieza	
bajos del vehículo.....	240
cinturones de seguridad.....	242
cubiertas del airbag.....	242
después de la conducción todoterreno.....	240
exterior.....	240
interior.....	241
sensores de estacionamiento.....	132
surtidores.....	233
tapicería de cuero.....	241
limpieza del cuero.....	241
limpieza del exterior.....	240
limpieza del interior.....	241
cubiertas del airbag.....	242
limpieza de los bajos del vehículo.....	240
limpieza del vehículo	
bajos del vehículo.....	240
cubiertas del airbag.....	242
interior.....	241
sensores de estacionamiento.....	132
surtidores.....	233
tras la conducción todoterreno.....	240
Líquido lavaparabrisas	
comprobación.....	249
especificación.....	299
reposición.....	249
Líquidos	
aceite	
reposición.....	245
capacidades.....	301
comprobación del aceite del motor.....	244
dynamic Response.....	250
comprobación.....	250
especificación.....	250
especificaciones.....	299
freno	
comprobación.....	247
especificación.....	248
reposición.....	248
lavaparabrisas.....	249
líquido del lavaparabrisas	
comprobación.....	249
especificación.....	249
puntos de llenado.....	244
refrigerante	
especificación.....	247
reposición.....	247
Llamada de emergencia	
enlace a InControl.....	197
Llamada de emergencia SOS	
enlace remoto a InControl.....	197
Llantas y neumáticos	
alineación de las ruedas.....	307
aplanamientos localizados.....	270
cadenas para nieve.....	272
cambio de un neumático.....	275
comprobación de la presión tras la	
reparación.....	279
cuidado de los neumáticos.....	267
degradación por envejecimiento.....	271
de repuesto provisional.....	275
indicaciones en el flanco del neumático.....	266
kit de reparación.....	276