

Si se pulsa el interruptor **ECO** mientras hay un fallo, se muestra el mensaje **ECO Stop/Start no disponible**.

SALIDA DEL CONDUCTOR

Para impedir que el vehículo se deje sin querer en estado de conducción, este detectará cuando no está el conductor y apagará el contacto de manera automática.

Si están seleccionadas las marchas conducción (**D**) o Sport (**S**), la función de salida del conductor apagará el contacto del vehículo si se dan las siguientes condiciones:

- El cinturón de seguridad del conductor está sin abrochar.
- Se suelta el pedal de freno.

Si se selecciona punto muerto (**N**) o estacionamiento (**P**), la función de salida del conductor apagará el contacto del vehículo si el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.

Una vez que el contacto del vehículo se ha apagado, el vehículo se puede bloquear. Si desea más información, consulte **16, CIERRE SENCILLO**.