



Antes de accionar el portón trasero, asegúrese de que no hay nadie en las proximidades que pueda quedar atrapado. Tenga en cuenta que la operación de cierre automático suave no dispone de función de detección de objetos. Incluso con un sistema de detección de objetos, se podrían producir lesiones graves o un accidente mortal.

Detección de objetos en apertura: Si el sistema detecta un objeto que va a interferir en la apertura del portón trasero, el movimiento de este se interrumpe. Quite los obstáculos y vuelva a pulsar el botón del portón trasero para abrirlo.

Detección de objetos durante el cierre: Si se detecta un objeto que puede interferir con el cierre del portón trasero, el movimiento de este se interrumpe y el portón vuelve a la posición completamente abierta, si nada se lo impide. Suena un aviso acústico para indicar el cierre incorrecto. Retire los obstáculos y, si está abierto el portón trasero, vuelva a pulsar el botón para cerrarlo. Si el portón trasero no está abierto, pulse el botón de apertura para abrirlo; retire las posibles obstrucciones. Una vez eliminados los obstáculos, pulse el botón de cierre del portón trasero para cerrarlo.



Quando el portón trasero está abierto, la plataforma de bloqueo y el pestillo quedan a la vista. No cierre el pestillo a mano, ya que se podría accionar también el cierre automático suave y atrapar objetos o personas.

ALTURA DE APERTURA DEL PORTÓN TRASERO

Es posible configurar la altura máxima a la que se abrirá el portón trasero eléctrico. Esto resulta útil en cocheras con techos muy bajos o, sencillamente, por comodidad.

1. Abra el portón trasero hasta la posición que desea programar como altura máxima. Pulse el botón de apertura del portón trasero para detener el movimiento o muévelo manualmente una vez que se haya detenido.
2. Compruebe que el portón trasero no se mueva durante al menos 3 segundos.
3. Para establecer la altura de apertura: Mantenga pulsado el botón de cierre del portón trasero hasta que se oiga un tono.
4. Cierre el portón trasero y, a continuación, vuelva a abrirlo para comprobar si se abre a la altura programada.

Nota: Si después de efectuar la parte 3 del proceso, el portón trasero se cierra automáticamente, la altura no queda programada. Repita el proceso procurando no omitir ningún paso.

Para reajustar la altura de apertura máxima, repita el proceso, pero sitúe el portón en la posición totalmente abierta de forma manual antes de mantener pulsado el botón.

La posición memorizada del portón trasero eléctrico se puede perder si el sistema detecta varios objetos o si el voltaje de la batería está bajo. La función eléctrica puede quedar inhibida.

Para restablecer la función del portón trasero:

1. Cierre el portón trasero a mano.
2. Pulse el interruptor de apertura del portón trasero.
3. Deje que el portón trasero se abra por sí mismo por completo o hasta la posición programada anteriormente.
4. Pulse y suelte el interruptor de cierre.
5. Deje que el portón trasero se cierre por completo por sí mismo.

La posición memorizada programada del portón trasero queda restablecida.