

1. Para acceder a las cajas de fusibles superior e inferior del maletero, abra el portón trasero. Consulte **12, APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO**.

Desmonte el primer panel de acceso. Sujete la parte superior del panel y tire enérgicamente. Una etiqueta situada en la parte trasera del panel de acceso muestra los circuitos protegidos y la ubicación de los fusibles.

- Cuando vuelva a colocar el panel de acceso, asegúrese de que las patillas de sujeción están alineadas con sus orificios correspondientes antes de empujar y encajar completamente el panel en su sitio.
2. Para acceder a la caja de fusibles del habitáculo, abra la guantera. Consulte **92, COMPARTIMENTOS PORTAOBJETOS**. Presione firmemente la parte superior de la varilla de soporte de cada extremo y baje la guantera al hueco para los pies. Una etiqueta situada en la parte trasera de la guantera muestra los circuitos protegidos y la ubicación de los fusibles.
 3. Para acceder a la caja de fusibles del compartimento del motor, retire las tapas situadas en el vano motor. Consulte **232, TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - DESMONTAJE**. Suelte el clip de cada extremo de la tapa de la caja de fusibles.
 4. Levante ligeramente el panel de la rejilla para poder retirar la tapa de la caja de fusibles.
 5. Retire la tapa de la caja de fusibles. Una etiqueta situada en el interior de la guantera muestra los circuitos protegidos y la ubicación de los fusibles.

CAMBIO DE UN FUSIBLE



Utilice únicamente fusibles de recambio aprobados por Land Rover del mismo amperaje y tipo, o bien, fusibles con las mismas especificaciones. El uso de un fusible incorrecto puede ocasionar daños en el sistema eléctrico del vehículo y provocar un incendio.



Si se funde un fusible de recambio después colocarlo, debe hacer revisar el sistema en su concesionario Land Rover/taller autorizado.

Nota: Land Rover recomienda que la instalación de relés sea llevada a cabo solamente por personas cualificadas.

Quite siempre el contacto y desactive el circuito eléctrico afectado antes de sustituir un fusible.