

1. Desmonte el grupo óptico trasero. Consulte **237, DESMONTAJE DE LA LUZ TRASERA**.
2. Quite las 5 fijaciones del parachoques.
3. Tire del parachoques de manera uniforme y con suavidad para soltar las 8 grapas de sujeción del panel de la aleta.

 No utilice una fuerza excesiva, ya que esto podría provocar daños en el vehículo.

***Nota:** Se requiere solo un pequeño movimiento para permitir el acceso a la parte trasera de la luz antiniebla.*

4. Para extraer el portabombillas, presione los rebordes exteriores de la unidad de plástico negro y tire del portabombillas hacia fuera.
5. Para separar el portabombillas del conector eléctrico, empuje primero el cierre del conector hacia arriba.
6. Presione el mecanismo de desbloqueo mientras tira del conector y del portabombillas para separarlos.

***Nota:** En el interior del portabombillas hay tres clavijas de posicionamiento. Cuando instale la bombilla nueva, las clavijas deben alinearse correctamente con el conector.*

Las instalaciones se efectúan en el orden inverso al de desmontaje. Verifique que el cierre del conector está presionado hacia abajo y que la bombilla se acopla bien en el emplazamiento de la luz antiniebla.

POSICIÓN DE SERVICIO DE LOS LIMPIAPARABRISAS

Antes de cambiar una escobilla delantera, el mecanismo debe situarse en la posición de reposo de invierno. Consulte **67, POSICIÓN DE REPOSO EN INVIERNO**.

***Nota:** La llave inteligente se debe encontrar en el interior del vehículo mientras se cambian las escobillas.*

REAJUSTE DE LAS VENTANILLAS

Es necesario reajustar las ventanillas si la batería se desconecta, se descarga o se interrumpe el suministro eléctrico.

Siga este procedimiento:

1. Cierre la ventanilla por completo.
2. Suelte el interruptor, levántelo hasta la posición de cierre y manténgalo así durante 1 segundo.
3. Repita el procedimiento en todas las ventanillas.

REAJUSTE DEL TECHO SOLAR

Si se desconecta la batería o se interrumpe el suministro eléctrico con el techo solar parcialmente abierto, puede ser necesario volver a calibrarla.

Tras volver a conectar la batería o restablecer el suministro eléctrico, recalibre el techo solar del modo siguiente:

1. Inicie el contacto.
2. Con el techo solar y la persiana cerrados, pulse la parte delantera del interruptor del techo solar y manténgala pulsada durante 20 segundos. Consulte **77, VENTANILLAS ELÉCTRICAS**.
3. Transcurridos 20 segundos, el techo solar comenzará a moverse. Suelte el interruptor. En un intervalo de 5 segundos, pulse y mantenga pulsada la parte delantera del interruptor del techo hasta que la cortina y el techo completen un ciclo de apertura y cierre completo.

***Nota:** La cortina se abre en primer lugar y se cierra en último.*

4. Cuando deje de moverse, suelte el interruptor.

El techo solar ya se puede accionar de manera normal.