

- ❗ Si se muestra el mensaje **PRESIÓN DE ACEITE BAJA**, detenga el motor en cuanto pueda hacerlo con total seguridad y solicite asistencia especializada. No arranque el motor hasta que se haya rectificado la causa.

Antes de comprobar el nivel de aceite, verifique lo siguiente:

- Que el vehículo está horizontal.
- El aceite del motor ha alcanzado la temperatura de funcionamiento (el aceite está caliente).
- El motor ha estado apagado durante 10 minutos. El sistema no proporcionará una lectura precisa hasta que el nivel de aceite se haya estabilizado.

El nivel de aceite se puede comprobar de la manera siguiente:

1. Inicie el contacto (no arranque el motor). Consulte **110, ACTIVACIÓN DEL CONTACTO**.
2. Verifique que esté seleccionada la posición de estacionamiento (**P**).
3. Seleccione **Menú de revisión** mediante el menú del cuadro de instrumentos. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.
4. Seleccione **Visualizar nivel de aceite**: El cuadro de instrumentos muestra el nivel actual de aceite y consejos de llenado.
5. Reponga si se le indica que debe hacerlo.

El indicador muestra el nivel de aceite. Aparecerán mensajes a la derecha del indicador que le aconsejan acerca de las acciones necesarias.



Si el nivel de aceite se encuentra dentro del margen necesario, se muestra el mensaje **Nivel de aceite del motor OK**. En este caso, no añada más aceite al motor.

Si el nivel de aceite es inferior al margen recomendado para el funcionamiento correcto del motor, se mostrará un mensaje avisando de la cantidad de aceite que debe añadir (p. ej., **Añadir 0,5 litros**). Añada la cantidad recomendada de aceite.

Si se muestra el mensaje **Nivel de aceite del motor lleno en exceso**, solicite inmediatamente asistencia profesional. No conduzca el vehículo en dichas condiciones, ya que podrían producirse daños importantes en el motor.

De mostrarse el mensaje **Nivel de aceite del motor: falta aceite**, añada 1,5 litros (2,6 pintas) de aceite y vuelva a comprobar el nivel.

Si se muestra el mensaje **Nivel de aceite del motor no disponible**, será indicativo de que el nivel de aceite está estabilizándose. Quite el contacto, espere 10 minutos y vuelva a comprobar la indicación del nivel de aceite.

De mostrarse el mensaje de aviso **AVERÍA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR**, solicite asistencia profesional.

REPOSICIÓN DEL NIVEL DE ACEITE



La garantía del vehículo puede quedar anulada si se producen daños al usar un aceite que no cumpla la especificación requerida.