

limpieza	
bajos del vehículo.....	240
cinturones de seguridad.....	242
exterior.....	240
interior.....	241
sensores de estacionamiento.....	132
tapicería de cuero.....	241
nivelación de las ruedas.....	229
nivel del aceite del motor.....	244
nivel de líquido del lavaparabrisas.....	249
nivel de líquido del sistema Dynamic Response.....	250
nivel del líquido de frenos.....	247
nivel del refrigerante del motor.....	246
pastillas de freno.....	228
pila de la llave inteligente.....	15
procedimiento de reparación de neumáticos.....	277
puesta en marcha.....	227
reposición del aceite.....	245
sistema de combustible.....	230
surtidores.....	233
sustitución de bombillas.....	233
desmontaje de una luz trasera.....	237
sustitución de un fusible.....	256
ubicación de las etiquetas.....	295
uso de un dispositivo de arranque auxiliar.....	253
Mantenimiento por parte del propietario.....	228
Mapa.....	210
pantalla dividida.....	205
zoom automático.....	205
Mensajes de aviso críticos.....	55
Mensajes informativos.....	55
Menú de configuración.....	52
unidades de medida.....	54
Metanol.....	220
Millas/galón.....	225
Modo confort.....	11
Modo de emergencia.....	119
Modo de protección del maletero.....	83
desactivación.....	83
Modo de seguimiento	
acceso.....	145
cancelación.....	147
modificación de la distancia.....	146
reanudación.....	147
Modo de sigilo.....	64
Modo extendido (suspensión neumática)...	123
Modos de pantalla.....	206
Motor	
apertura del vano.....	231
arranque	
procedimiento de emergencia para el arranque sin llave.....	111
combustible diésel.....	220
desactivación.....	110
especificaciones.....	297
filtro de partículas diésel (DPF).....	229
gasolina.....	219
nivel del aceite.....	244
nivel del anticongelante.....	246
nivel del refrigerante.....	246
puesta en marcha.....	227
vano motor	
líquidos tóxicos.....	231
N	
Navegación	
aprendizaje automático de ruta.....	208
árabe.....	212
contactos de emergencia.....	209
descripción general.....	201
destinos anteriores.....	210
disposiciones legales.....	216–218
evitar puntos.....	207
funcionamiento.....	201
guía de voz.....	208
inicio de la guía.....	207
instrucciones de voz.....	190
introducción de destino.....	206
zona de búsqueda.....	206
introducción de destino por código postal.....	209
licencia.....	216–218
mapa.....	210
pantalla dividida.....	205
zoom automático.....	205

menú.....	203	introducción de destino por código postal.....	209
modos de pantalla.....	206	licencia.....	216–218
puntos de interés (PDI).....	210–211	mapa.....	210
búsqueda.....	211	pantalla dividida.....	205
categorías/subcategorías.....	211	zoom automático.....	205
renuncia de garantía.....	218	menú.....	203
restauración a valores predeterminados.....	209	modos de pantalla.....	206
ruta fácil.....	208	puntos de interés (PDI).....	210–211
selección de entrada/salida de autopista.....	210	búsqueda.....	211
selección de PDI rápido.....	208	categorías.....	211
términos de la licencia.....	216–217	renuncia de garantía.....	218
TMC.....	212–213	restauración a valores predeterminados.....	209
iconos.....	212	ruta fácil.....	208
todoterreno		selección de entrada/salida de autopista.....	210
nueva ruta.....	214	selección de PDI rápido.....	208
opciones de ruta.....	214	términos de la licencia.....	216–217
rutas.....	214	TMC.....	212–213
selección de vista de brújula.....	215	iconos.....	212
uso de una ruta memorizada.....	214	todoterreno	
ubicaciones favoritas.....	209	introducción de ruta.....	214
ubicación inicial.....	209	opciones de ruta.....	214
Navegación por Internet		rutas.....	214
conexión InControl.....	198	ubicación de concesionarios.....	211
Navegación por la web		ubicaciones favoritas.....	209
conexión InControl.....	198	ubicación inicial.....	209
Navegación por satélite		vista de la brújula.....	215
aprendizaje automático de ruta.....	208	Neumáticos	
árabe.....	212	aplanamientos localizados.....	270
cancelación de la guía.....	208	cadenas para nieve.....	272
carga de ruta memorizada.....	214	cuidado de los neumáticos.....	267
contactos de emergencia.....	209	degradación por envejecimiento.....	271
descripción general.....	201	de repuesto provisional.....	275
destinos anteriores.....	210	indicaciones en el flanco.....	266
disposiciones legales.....	216–218	indicaciones en el flanco del neumático.....	266
evitar puntos.....	207	información importante.....	287
funcionamiento.....	201	invierno.....	271
guía de voz.....	208	kit de reparación.....	276
inicio de la guía.....	207	normativas de la India.....	272
instrucciones de voz.....	190	presiones.....	268
introducción de coordenadas.....	210	procedimiento de reparación.....	277
introducción de destino.....	206	régimen de velocidad.....	267
zona de búsqueda.....	206		