

SENSOR DE LLUVIA

El sensor de lluvia está montado en el lado interior del parabrisas, detrás del retrovisor interior. El sensor detecta la presencia y la cantidad de agua en el parabrisas y activa automáticamente los limpiaparabrisas en consecuencia.

Nota: Es posible que el sensor no detecte las pequeñas gotas estáticas al principio. En este caso, debe usarse el barrido único para limpiar el parabrisas.

Para activar los limpiaparabrisas sensibles a la lluvia, mueva la palanca a la posición AUTO (1). El comportamiento del sistema puede ajustarse a las preferencias del conductor girando el mando situado en la palanca (2).

Nota: Si la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición AUTO (1) los limpiaparabrisas no funcionan si cualquiera de las puertas delanteras se abren.

Nota: En condiciones secas y a menudo soleadas, las influencias ópticas y la acumulación de suciedad en el parabrisas pueden producir que los limpiaparabrisas se activen involuntariamente. Para evitarlo, en estas condiciones se recomienda poner el mando de los limpiaparabrisas en la posición de apagado (OFF).

LAVAFAROS

Si los faros están encendidos y hay suficiente líquido en el depósito del lavaparabrisas, al accionar los lavaparabrisas también se activarán los lavafaros.

Los lavafaros se ponen en marcha cada cinco barridos del lavaparabrisas, siempre y cuando los faros estén encendidos y hayan transcurrido unos 10 minutos desde que se accionaron los lavafaros por última vez.

Si se apagan y se vuelven a encender los faros o se quita el contacto y se vuelve a dar, el ciclo se reinicia.

Nota: Los lavafaros dejan de funcionar cuando el nivel de líquido del lavaparabrisas está bajo.

POSICIÓN DE REPOSO EN INVIERNO

Cuando el vehículo está estacionado, los limpiaparabrisas se pueden colocar en reposo en una posición más alta de lo normal. De este modo, las escobillas de los limpiaparabrisas se pueden levantar del parabrisas para limitar las consecuencias del hielo, así como para ayudar a despejar la nieve. La opción de posición de reposo en invierno del limpiaparabrisas se puede seleccionar en el menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.



No conduzca con los limpiaparabrisas en la posición de reposo de invierno. Los limpiaparabrisas se deberán devolver a la posición de reposo normal antes de conducir el vehículo.