

5. Luces del hueco para los pies del asiento trasero: Se encienden automáticamente cuando se abren las puertas traseras.
6. Luces de estribo: Se encienden automáticamente al abrir las puertas.
7. Luces de lectura traseras: Toque brevemente la lente del sensor para encenderlas o apagarlas.
Nota: Para completar la operación, mueva el dedo a una distancia de la lente de al menos 20 mm (0,8 pulgadas).
8. Luces de cortesía traseras: Se controlan mediante los ajustes de la luz interior delantera.
9. Luces del espacio de carga: Se encienden automáticamente al abrir el portón trasero. (Salvo que el modo automático esté desactivado.)

INTENSIDAD DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR

Se puede ajustar la intensidad de la iluminación de los instrumentos mientras las luces exteriores están encendidas. Consulte **344, MANDOS DEL CONDUCTOR**, mando de control de la iluminación de los instrumentos.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL

Se puede ajustar el color y la intensidad de las luces LED ambientales a través de la pantalla táctil. Para poder efectuar ajustes a través de la pantalla táctil, las luces exteriores deben estar encendidas. Consulte **83, PRESTACIONES ADICIONALES**.

MODO SIGILO

El modo Sigilo reduce el nivel de la iluminación interior para facilitar la conducción nocturna. Este modo se puede habilitar mediante el menú **Prestaciones adicionales** de la pantalla táctil. Consulte **83, PRESTACIONES ADICIONALES**.

Una vez habilitado, el modo Sigilo se activa al desactivar la pantalla táctil con el botón de apagado/encendido. Consulte **80, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**. En condiciones nocturnas y con la pantalla táctil apagada, la iluminación de los interruptores interiores y la retroiluminación del cuadro de instrumentos se reducirán automáticamente al mínimo. El modo Sigilo se desactivará si dejan de detectarse condiciones nocturnas, o si se enciende de nuevo la pantalla táctil.

*Nota: El mando de la iluminación interior no funciona cuando el modo Sigilo está activado. Consulte **344, MANDOS DEL CONDUCTOR**.*