

CLIMATIZACIÓN TEMPORIZADA

El sistema de climatización programada crea una temperatura confortable en el habitáculo para cuando entren en el vehículo el conductor y los pasajeros.

El calefactor auxiliar se activa también para calentar el motor y facilitar el arranque en condiciones meteorológicas muy frías.

Nota: Si el calefactor auxiliar se utiliza para calentar el motor, el habitáculo no se calentará.

El sistema de climatización programada se configura y controla con la pantalla táctil.

Asimismo, puede activarse o desactivarse con el mando a distancia de la climatización programada.

Nota: Los ajustes de hora solamente se pueden configurar mediante la pantalla táctil.

Es posible que el sistema no funcione o que se desactive automáticamente en las siguientes situaciones.

- Si el nivel de combustible es bajo.
- Si el nivel de carga de la batería del vehículo es bajo.
- Si el refrigerante se encuentra a la temperatura requerida o por encima de ella.

PROGRAMACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN

Puede utilizar la pantalla táctil para programar las horas de activación automática, o bien, para controlar el sistema de forma manual.

Cuando el sistema está funcionando, el indicador LED del botón **AUTO** o el botón **A/C** del sistema de climatización parpadean. **AUTO** indica que el motor o el habitáculo se están calentando. **A/C** indica que el habitáculo se está ventilando. La opción de funcionamiento la determina automáticamente el sistema en función de la temperatura exterior.

Nota: El sistema deja de funcionar si se pone en marcha el motor.



Para configurar un programa de climatización temporizada:

1. Pulse el botón **HOME MENU** (Menú principal).
2. Pulse la tecla táctil **Climatización temporizada**. Esta tecla táctil puede asignarse a un acceso directo personal o se puede acceder a ella con la tecla táctil **Prestaciones adicionales**. Seleccione Temporizador para 7 días o Evento individual y, a continuación, seleccione el botón del temporizador. Si selecciona el temporizador para 7 días, a continuación seleccione el día para el que desea configurar un programa. Como opción alternativa, seleccione **Toda la semana** para seleccionar la misma hora de activación para todos los días de la semana.
3. Toque el ícono Temporizador 1 o Temporizador 2. Los temporizadores se pueden activar y desactivar con la tecla táctil de encendido.
4. Pulse las flechas arriba o abajo para ajustar la hora de inicio. Las horas y los minutos se ajustan por separado.
5. Pulse **OK**. En la pantalla aparece la hora de activación. Si lo desea, configure la hora del otro temporizador de la misma manera.