

8. Mientras utiliza el sistema de navegación, toque este icono para que se repita la última instrucción del navegador. Durante una llamada de teléfono, el icono cambia. Toque esta tecla para finalizar la llamada.
9. Pulse para ajustar la hora/fecha.
10. Toque para desplazarse por las fuentes de audio/vídeo. Si el vehículo cuenta con pantalla doble, este icono cambia y se debe pulsar el botón para acceder a dicha pantalla.
11. Pulse para seleccionar el menú **Teléfono**.
12. Pulse para seleccionar el menú **Prestaciones adicionales**.
13. Toque para seleccionar un menú de atajos predeterminado (si está activada la función). Utilice los menús **Configuración** y **Sistema** para activar/desactivar, elegir o cambiar los menús que deben aparecer en la pantalla **Menú inicio**. Consulte **81**, **CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA**.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

- ❗ Mantenga siempre el motor en marcha cuando vaya a utilizar la pantalla táctil durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario podría descargarse la batería del vehículo lo suficiente como para que el motor no arranque.
- ❗ Evite derramar o salpicar líquidos sobre la pantalla táctil.

Nota: No accione la pantalla táctil si lleva guantes.

CUIDADO DE LA PANTALLA TÁCTIL

- ❗ No utilice productos abrasivos sobre la pantalla táctil. Para conocer los productos limpiadores homologados, contacte con su concesionario/taller autorizado.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Seleccione **Configuración** en el **Menú inicio** de la pantalla táctil. La pantalla **Configuración** se divide en las siguientes categorías:

- Pantalla.
- Sistema.
- Voz.
- Audio.
- Asistente de conversación.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

Ventana emergente de volumen: Permite abrir/cerrar la ventana emergente de volumen de la pantalla.

Protector de pantalla: Permite cambiar el protector de pantalla.

Cuenta atrás: Permite establecer el tiempo de espera en inactividad de una pantalla del submenú para volver al **Menú inicio**.

Tema: Permite modificar el aspecto de las teclas táctiles.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Botón fuente: Seleccione para activar y desactivar el tono de confirmación que suena al pulsar una tecla táctil.