

## MODO DE SEGUIMIENTO (ÁMBAR)



Se ilumina cuando el sistema de control de velocidad adaptativo está en el modo de seguimiento.

## TEMPERATURA EXTERIOR (ÁMBAR)



Se enciende cuando la temperatura exterior es lo suficientemente baja como para que pueda haber hielo en la carretera.

## SISTEMA STOP/START INTELIGENTE (ÁMBAR)



Se ilumina cuando el sistema Stop/Start inteligente está desactivado.

## SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (AMARILLO)



Se ilumina el testigo de aviso, acompañado de un mensaje en el centro de mensajes, para indicar que la presión de uno o varios neumáticos está baja.

Pare el vehículo lo antes posible, compruebe la presión de los neumáticos e inflelos a la presión recomendada.

El testigo parpadeará para indicar un fallo en el sistema.

## LUZ DE CARRETERA (AZUL)



Se ilumina cuando se encienden los faros de luz de carretera o al activar las ráfagas.

## FAROS ANTINEBLA (VERDE)



Se ilumina al encender las luces antiniebla delanteras.

## LUCES DE POSICIÓN (VERDE)



Se ilumina cuando se encienden las luces de posición.

## SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LUZ DE CARRETERA (VERDE)



Se ilumina cuando la función de selección automática de luz de carretera activa las luces de carretera.

## INTERMITENTES (VERDE)



El testigo correspondiente parpadea cuando se accionan los intermitentes.

## SISTEMA STOP/START INTELIGENTE (VERDE)



Se enciende cuando se para el motor mediante el sistema Stop/Start inteligente.

*Nota: Otros avisos normalmente relacionados con una parada del motor, por ejemplo, el testigo del contacto, no se encienden durante una parada del motor por el sistema Stop/Start inteligente.*

## CAMBIO DE MARCHA (VERDE)



El indicador de cambio de marcha se iluminará brevemente cuando se alcance el punto de cambio de marcha recomendado (en cambios ascendentes).