

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE INCONTROL



**Por razones de seguridad, utilice, ajuste o visualice el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.**



**No permita que el sistema distraiga al conductor mientras el vehículo está en movimiento. La distracción del conductor podría provocar un accidente, y causar lesiones graves o mortales.**

InControl™ utiliza un teléfono inteligente y la tecnología móvil del habitáculo para conectar de forma remota su vehículo a un número de servicios y funciones de confort.

InControl dispone de 4 características principales:

- InControl remoto.
- InControl seguro.
- InControl Wi-Fi.
- InControl Apps.

Si InControl no se ha registrado previamente en su concesionario, o no es usted el primer propietario del vehículo, será necesario que acceda a [www.landroverincontrol.com/owner](http://www.landroverincontrol.com/owner) para crear una cuenta. Cuando ya haya creado su cuenta, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar su cuenta con su vehículo, y activar así InControl.

**Nota:** No se puede garantizar el 100% de la conectividad móvil en todas las ubicaciones.

**Nota:** Es responsabilidad del propietario deshabilitar la cuenta de InControl del vehículo al transferir la propiedad del mismo.

## INCONTROL REMOTO

InControl remoto consta de:

- Una aplicación remota para el teléfono inteligente.
- Una función de llamada por avería.
- Una función de llamada de emergencia SOS.

### Aplicación remota para teléfono inteligente

La aplicación remota para teléfono inteligente ofrece una serie de características diferentes, entre las que se incluyen:

- Comprobación remota del nivel de combustible y distancia recorrida.
- Un localizador del vehículo, para encontrarlo más fácilmente en un aparcamiento lleno de vehículos.
- Un servicio de mensajes de texto SMS para informarle si se han quedado cualquiera de las ventanillas o puertas abiertas.
- Una función de descarga de detalles del viaje, para ayudarle en caso de necesitar pedir a la empresa gastos por kilometraje.

La aplicación remota para teléfono inteligente InControl se puede descargar para iPhone de Apple desde Apple App Store, o desde Google Play para teléfonos Android.

**Nota:** iPhone es una marca comercial de Apple Computer Inc. registrada en los EE. UU. y otros países.

### Llamada por avería



Situada en la consola del techo. Consulte **344, MANDOS DEL CONDUCTOR**.

En el caso de avería, pulse y suelte la tapa del botón para dejar este a la vista. El botón se ilumina con un LED blanco. Pulse el botón durante 2 segundos para llamar. Los datos de su ubicación y del vehículo se remiten automáticamente al servicio de asistencia de Land Rover.