

Para desactivar el control dinámico de estabilidad, mantenga pulsado brevemente el interruptor OFF del control dinámico de estabilidad. El testigo OFF del control dinámico de estabilidad se iluminará (consulte **57, CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD**).

DEACTIVADO (ÁMBAR)). Si se desactiva el control dinámico de estabilidad, se reducirá también el nivel de intervención del sistema de control de tracción, lo cual podría aumentar la probabilidad de que las ruedas patinen.

Nota: *El control dinámico de estabilidad no se puede desactivar en modo automático. Consulte **152, FUNCIONAMIENTO DE TERRAIN RESPONSE**.*

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DSC

Nota: *El control dinámico de estabilidad se activa automáticamente al comienzo de cada ciclo de encendido.*

Mantenga pulsado brevemente el interruptor OFF del control dinámico de estabilidad para volver a activarlo. También puede seleccionar un nuevo programa especial de Terrain Response.

Nota: *El control dinámico de estabilidad se desactiva automáticamente cuando se apaga el contacto.*