

5. **Menú:** Seleccione para ver el menú de soportes de vídeo. En algunas pantallas, este botón se puede sustituir por la tecla táctil **Buscar**.
6. **Búsqueda ascendente:** Pulse este botón para ver el capítulo siguiente del DVD o desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.
7. Toque este botón para parar la reproducción. Si lo toca por segunda vez, la reproducción se detendrá y el DVD se reiniciará.
8. Pulse este botón para iniciar o reiniciar la reproducción.
9. **Búsqueda descendente:** Pulse este botón para ver el capítulo anterior del DVD o para desplazarse por varios archivos de medios de vídeo.

Use la tecla correspondiente para seleccionar la opción **4:3**, **16:9** o **Zoom** para ampliar la imagen.

Para obtener más información sobre la ranura de carga de CD/DVD y el botón de expulsión, así como del uso de los mandos de audio/vídeo en la unidad de audio y el volante, consulte **161**, **MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

INHIBICIÓN DE VÍDEO CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

Cuando el vehículo se mueve, la imagen de vídeo se inhibe automáticamente. La pantalla táctil muestra la pantalla **TV/Mi vídeo** y aparece el correspondiente mensaje de seguridad. Si el sistema está equipado con pantalla doble, aparece un aviso para que el acompañante active la pantalla doble. Consulte **183**, **PANTALLA DOBLE**.

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA COMPLETA

Cuando se selecciona el modo de pantalla completa, los mandos de búsqueda funcionan de la misma manera que en modo de previsualización.