1. Active la conexión del dispositivo **Bluetooth**. Compruebe que se encuentra en modo **Bluetooth** detectable, a veces denominado modo Encuéntrame (consulte las instrucciones del dispositivo para obtener más información).
2. Inicie el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa.
3. En el menú principal, seleccione **Audio/vídeo** y, a continuación, **Mi música**.
4. Pulse **Bluetooth**.
5. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Cambiar dispositivo**.
6. Seleccione la opción **Vehículo a dispositivo**.
7. Localice su dispositivo en la lista mostrada y seleccione la opción **Sincronizar y conectar**.

***Nota:** Si el sistema detecta más de cinco dispositivos, puede que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.*

8. Cuando se le pida, introduzca el código PIN (número de identificación personal) en su dispositivo. Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para obtener información adicional.
9. Cuando el dispositivo está sincronizado y conectado al sistema, se muestra un mensaje de confirmación antes de pasar a **Mi música**, vista **Bluetooth**.

***Nota:** Antes de llevar a cabo el proceso de búsqueda de dispositivos inalámbricos **Bluetooth**, se recomienda desactivar la función de retardo que restablece la pantalla principal, puesto que el proceso de búsqueda de dispositivos **Bluetooth** puede tardar. Esta configuración se puede cambiar en **Configuración, Pantalla, Cuenta atrás**.*

SUSTITUCIÓN/DESCONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

1. Seleccione la opción **Cambiar dispositivo** del menú.
2. Seleccione **Desconectar**. Se muestra un cuadro emergente de confirmación y, a continuación, puede seleccionar **Nueva búsqueda** o un dispositivo distinto en la lista de dispositivos sincronizados.