

Si se pisa el pedal de freno cuando el HDC está activado, puede notarse una pulsación a través del pedal. Al soltarlo, el HDC se reanuda.

Nota: El HDC se desactiva automáticamente si se quita el contacto durante más de 6 horas.

2. Aumente la velocidad de descenso. Cada marcha tiene una velocidad mínima predeterminada.

Nota: La velocidad del vehículo solo aumentará en una pendiente lo suficientemente inclinada como para aumentar el impulso. Por lo tanto, puede que al usar el interruptor + no aumente la velocidad del vehículo en una pendiente suave.

3. Reduzca la velocidad de descenso. Cada marcha tiene una velocidad mínima predeterminada.

Si se detecta un fallo en el sistema HDC, aparecerá **SISTEMA NO DISPONIBLE AVERÍA DEL HDC** en el centro de mensajes y el control de descenso de pendientes se desactivará de manera progresiva.

Si el fallo se detecta mientras el sistema está en funcionamiento, el HDC se desactivará de manera progresiva. Póngase en contacto con un concesionario o taller autorizado lo antes posible.

GRADIENT RELEASE CONTROL (GRC)

Cuando el control de descenso de pendientes está activado, si se detiene el vehículo en una pendiente con el pedal del freno, se activa el sistema GRC (excepto en el programa para conducción por arena de Terrain Response). Durante el ascenso de una pendiente, cuando se suelta el pedal de freno, el GRC retrasa de forma automática y gradual la frenada para que el vehículo inicie la marcha con suavidad. Cuando se desciende por una pendiente, el freno se mantiene accionado y se libera gradualmente de forma parecida para proporcionar una suave transición al control de HDC.

El GRC funciona en marcha adelante y marcha atrás y no requiere la intervención del conductor.

MENSAJES DE AVISO



No trate de descender por una pendiente pronunciada si el HDC no funciona o se muestran mensajes de aviso.

TEMPERATURA DE LOS FRENOS

En situaciones extremas, el sistema HDC puede hacer que la temperatura de los frenos exceda los límites predefinidos. Si esto ocurre, se mostrará la indicación **HDC**

PROVISIONALMENTE NO DISPONIBLE en el centro de mensajes. El HDC se desconecta de manera progresiva y se desactiva temporalmente.

Cuando los frenos han alcanzado una temperatura aceptable, el mensaje desaparece (o se apaga el testigo) y, si es necesario, el HDC se reanuda.