

Si hay activado más de un mensaje, se muestran uno por uno durante 2 segundos por orden de prioridad.

Nota: Los mensajes se muestran en orden de importancia. A los mensajes de aviso de importancia alta se les otorga la máxima prioridad.

Los mensajes de aviso pueden venir acompañados por un aviso acústico, y es posible que el texto lleve el símbolo del manual. Los mensajes de aviso se muestran hasta que las condiciones que provocan el fallo se rectifican, o se suprime el mensaje con el botón **OK**. Si suprime un mensaje, un icono de color ámbar permanece iluminado hasta que se rectifica la causa que originó el mensaje.

ORDENADOR DE VIAJE

La memoria del ordenador guarda los datos de un viaje o una serie de viajes hasta que se vuelve a poner a cero.

El sistema dispone de 3 memorias para datos de trayecto: A, B y Auto. Puede especificar cuál de las memorias quiere ver con el menú del cuadro de instrumentos.

USO DEL ORDENADOR DE VIAJE



E163209

El ordenador de viaje muestra la fecha y la lectura del cuentakilómetros. Con una pulsación corta (1 segundo o menos), o una serie de pulsaciones cortas del botón, cambiará la visualización del ordenador de viaje. Las opciones disponibles son:

- Cuentakilómetros parcial.
- Velocidad media durante el trayecto.
- Consumo medio de combustible durante el trayecto.
- Consumo instantáneo de combustible (promedio a corto plazo).
- Estilo de conducción.
- Autonomía con el combustible restante.
- Pantalla en blanco.

Para poner a cero los valores del ordenador de viaje, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos.

Las opciones del ordenador de viaje se pueden configurar mediante la función **Contenido del viaje** del menú **Ordenador de viaje**.

Para poner a cero la cifra de consumo de combustible, mantenga pulsado el botón hasta que se despeje la pantalla.

Los valores de distancia, velocidad media y consumo medio de combustible para el viaje **A** y el viaje **B** se pueden restablecer. Ajuste la pantalla del ordenador de viaje para que muestre el trayecto que desea restablecer y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón hasta que el mensaje de que se está **poniendo a cero el trayecto** aparezca en la pantalla.

No es posible poner a cero manualmente la memoria de la opción **Selección de trayecto automática**. Esta se restaura automáticamente cada vez que se enciende el contacto del vehículo.