

 El agente que efectúe el rescate **DEBE activar el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión antes de comenzar a remolcar**. Este procedimiento se explica en una publicación independiente destinada al personal de mantenimiento.

 Si se selecciona el punto muerto de la transmisión (N) y se apaga el motor, pasarán 10 minutos antes de que se seleccione la posición de estacionamiento (P) de forma automática en la transmisión. En este punto, si el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión no se ha activado y se está remolcando el vehículo, la transmisión puede sufrir daños graves. También supone un peligro para la seguridad personal.

 Si no se puede utilizar el motor durante el remolque, el sistema de frenos no tendrá asistencia eléctrica. En consecuencia, se necesita un esfuerzo mucho mayor para parar el vehículo y la distancia de frenada se incrementa considerablemente.

 Si es necesario desconectar la batería, primero se debe desbloquear la columna de dirección. La columna de dirección solo se puede desbloquear con la batería conectada.

 Asegúrese siempre de desbloquear la columna de la dirección antes del rescate.

 El vehículo solamente debe remolcarse hacia delante con las cuatro ruedas en el suelo. Si se remolca hacia atrás o solo sobre dos ruedas, la transmisión sufrirá daños importantes.

 Evite remolcar el vehículo durante más de 50 km (30 millas). Circule a una velocidad inferior a 50 km/h (30 mph). Si se remolca una distancia o a una velocidad superiores a las indicadas, la caja de cambios puede sufrir daños importantes.

 El vehículo solo se debe remolcar si es posible poner punto muerto (N) y siempre que el diferencial electrónico trasero no haya quedado averiado en posición bloqueada.

Deberá seguirse con precaución el procedimiento siguiente para evitar que se produzcan daños en el vehículo:

1. Sujete el enganche de remolque del vehículo de rescate a la argolla de remolque delantera. **288, ARGOLLAS DE REMOLQUE**
 2. Con el freno de estacionamiento accionado, dé el contacto y asegúrese de que la dirección está desbloqueada.
 3. Pise el pedal de freno y gire el selector a la posición de punto muerto (N).
 4. Active el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión.
 5. Deje la llave inteligente en un lugar seguro en el interior del vehículo.
 6. Desactive el freno de estacionamiento antes de remolcar el vehículo.
-  Si deja el contacto puesto durante periodos prolongados, se descargará la batería.

DESPUÉS DE REMOLCAR EL VEHÍCULO SOBRE SUS CUATRO RUEDAS

1. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Dé el contacto y pise el pedal de freno.

3. Gire el selector de marchas a la posición de estacionamiento (**P**).
4. Desactive el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión.
5. Desactive el encendido y retire la llave inteligente del vehículo.
6. Retire el enganche de remolque del vehículo de rescate de la argolla de remolque delantera y vuelva a colocar la tapa.



Retire el equipo de remolque con la máxima precaución. Si se moviera el vehículo, podría sufrir graves lesiones.