



La frecuencia del limpiacristal en función de la velocidad en carretera se puede activar o desactivar en un concesionario/taller autorizado.



No accione el limpiaparabrisas en un cristal seco.



En condiciones heladas, o muy calurosas, utilice la posición de reposo de invierno del limpiaparabrisas para permitir que las escobillas se puedan levantar del parabrisas en caso de que se queden pegadas. Consulte **67, POSICIÓN DE REPOSO EN INVIERNO.**



Antes de accionar los limpiaparabrisas, retire la nieve, el hielo o la escarcha del cristal, de los brazos y de las escobillas, así como de la trampilla del parabrisas.



Compruebe que los limpiaparabrisas están desactivados antes de entrar en un túnel de lavado. Si el sistema automático de detección de lluvia se acciona durante el lavado, el mecanismo podría resultar dañado.

**Nota:** Si los limpiaparabrisas dejan manchas en el cristal después de lavar el coche, puede deberse a la cera o a cualquier otro residuo. Si esto ocurre, limpie el cristal con líquido lavaparabrisas. Si observa que las escobillas siguen manchando el cristal, límpielo con la pasta limpiadora de parabrisas recomendada por Land Rover. Consulte **299, LUBRICANTES Y LÍQUIDOS.**

**Nota:** El parabrisas no funcionará de forma eficaz y la función de detección automática de lluvia perderá eficacia si los limpiaparabrisas se desgastan. Sustituya siempre las escobillas desgastadas o dañadas lo antes posible.

**Nota:** Si se obstruyen o atascan las escobillas de los limpiaparabrisas, un corte eléctrico detendrá temporalmente su funcionamiento. Si ocurre esto, cuando sea seguro hacerlo apague los limpiaparabrisas y desconecte el contacto del vehículo. Elimine los posibles obstáculos y limpie las escobillas antes de dar el contacto.

La posición de reposo de invierno moverá los limpiaparabrisas para permitir sustituir las escobillas. Consulte **239, POSICIÓN DE SERVICIO DE LOS LIMPIAPARABRISAS.**

## MODO DEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD

### Limpiaparabrisas

Si la velocidad del vehículo disminuye a menos de 8 km/h (5 mph) y los limpiaparabrisas están funcionando, la velocidad de barrido pasará automáticamente a la siguiente más baja. Cuando la velocidad del vehículo aumenta a más de 8 km/h (5 mph), se restablece automáticamente la velocidad de barrido original.



Esta función se puede activar o desactivar en el concesionario o taller autorizado.

### Limpiacristal

La frecuencia del limpiacristal, si está en la posición intermitente, aumenta con la velocidad del vehículo.



Esta función se puede activar o desactivar en el concesionario o taller autorizado.