

Ajustar reloj: Permite seleccionar el formato de **12** o **24** horas. También permite ajustar la hora actual. Pulse **Fecha** para modificar la fecha o cambiar el formato de visualización. Seleccione **Configurar** para guardar la nueva configuración.

***Nota:** El reloj se puede ajustar también en la pantalla de los ajustes de hora de la pantalla táctil.*

Atajos del Menú principal: Seleccione los elementos de la lista que desee que aparezcan resaltados, y active los atajos que desea que aparezcan en la pantalla del **Menú inicio**. Seleccione **Borrar** para cancelar la selección de los elementos previamente resaltados y desactivar los atajos para que no aparezcan en la pantalla del **Menú inicio**. También puede tocar cada elemento resaltado para cancelar la selección.

Seleccione **Predeterminado** para permitir que aparezcan los atajos predeterminados.

Idioma: Permite seleccionar el idioma deseado. Seleccione entre voz **Masculina** o **Femenina**. Pulse **Cambiar** para acceder a más opciones de voz y texto. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para confirmar.

***Nota:** Algunos idiomas todavía no están disponibles para el texto del sistema ni para la activación por voz. En tal caso, es necesario seleccionar un idioma distinto para el reconocimiento por voz.*

Niveles predeterminados de volumen: Permite ajustar el volumen para las funciones disponibles en el sistema (avisos, ayuda al estacionamiento, voz, entre otras).

PARÁMETROS DE VOZ

- **Lista de órdenes:** Permite ver las categorías y los comandos que admite la activación por voz.

Si pulsa la tecla **i** junto a cualquier instrucción se muestran formas alternativas de decir la misma instrucción.

- **Etiquetas de voz:** Permite acceder a las categorías. Seleccione una categoría para gestionar las etiquetas de voz del sistema escogido. Consulte **82, PARÁMETROS DE VOZ**.
- **Guía función:** Permite ver instrucciones breves del sistema de voz. Seleccione **Tutorial de voz** para obtener instrucciones más detalladas (se cancela mediante el cuadro emergente o manteniendo pulsado el botón de voz).
- **Preferencias:** Permite seleccionar o modificar los siguientes ajustes:
 - **Perfil de voz:** El sistema de voz se puede entrenar para que reconozca mejor una voz o un acento concretos. La opción predeterminada es **Estándar**. Para crear un perfil de voz de **Usuario 1** o **Usuario 2**, es necesario completar primero las pruebas de voz.
Para completar las pruebas de voz por primera vez, seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones que vaya dando la pantalla.
 - **Respuesta de voz:** Puede elegir entre **Activar/Desactivar**.
 - **Volumen de respuesta:** Ajuste el volumen con los botones **+** y **-**. No se puede bajar el volumen a cero.
- **Entrenamiento de voz:** Seleccione esta tecla para acceder al programa de entrenamiento de voz; dicho programa está diseñado para que el sistema pueda reconocer mejor las características vocales de un usuario. Seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones que vaya dando la pantalla. Consulte **189, ENTRENAMIENTO DE VOZ**.