

Nota: Cuando se bloquea el vehículo con la función de bloqueo sin llave, sin la presencia de una llave válida, si una o varias puertas, el capó o el portón trasero no están completamente cerrados o si el contacto está dado, el vehículo NO se bloquea. El sistema NO emite un aviso acústico de cierre incorrecto. Las luces de emergencia NO parpadean y los retrovisores exteriores (si está habilitada la función) NO se pliegan. Compruebe que todas las puertas, el capó y el portón trasero están cerrados correctamente. Verifique que el contacto está quitado y vuelva a bloquear el vehículo. Si continúa sin bloquearse, consulte a un concesionario o taller autorizado.

CIERRE GENERAL



Asegúrese de que no hay niños, animales ni obstáculos en ninguna de las aperturas antes de llevar a cabo el cierre general. El sistema dispone de mecanismos de seguridad para evitar lesiones graves; sin embargo, esto no garantiza una seguridad total.

Mantenga pulsado el botón de bloqueo de la llave inteligente durante al menos 3 segundos. Se aplica el cierre sencillo y se conecta la alarma perimétrica de forma inmediata. Después de 3 segundos se cierran el techo solar y las ventanillas que estén abiertas. Pulse el botón de bloqueo dos veces en 3 segundos para cerrar el vehículo con enclavamiento.

Esta función se activa o desactiva a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Con una llave inteligente válida presente, mantenga presionado el sensor de bloqueo sin llave (si está instalado) de cualquier tirador exterior de las puertas. Se aplica el cierre sencillo y se conecta la alarma perimétrica de forma inmediata. Después de aproximadamente 3 segundos, todas las ventanillas abiertas y el techo solar comenzarán a cerrarse.

Mantenga presionado el sensor de bloqueo sin llave hasta que todas las ventanillas abiertas y el techo solar estén completamente cerrados. Si suelta el sensor de bloqueo sin llave, se detendrá el movimiento de todas las ventanillas y del techo solar.

Cuando todas las ventanillas y techo solar estén cerrados, suelte y, a continuación, presione el sensor de bloqueo sin llave para confirmar que se ha accionado el cierre sencillo. También puede tocar el sensor de bloqueo sin llave dos veces en un intervalo de 3 segundos para cerrar el vehículo con enclavamiento.

Esta función se activa o desactiva a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.