

## SISTEMA DE CÁMARAS PERIMÉTRICAS

A la página de inicio de la cámara se accede desde **Prestaciones adicionales**. Consulte **80, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

El botón de la cámara activa la vista del cruce en cualquiera de las marchas de avance, o la vista trasera si la que está seleccionada es la marcha atrás (**R**).



E151119

- 1. Ampliar:** Para ampliar la vista de la cámara, toque la imagen y luego la tecla **Ampliar**. Se puede seleccionar y ampliar cualquiera de las dos imágenes para verlas contiguas en la pantalla. Cuando se visualizan las dos imágenes, es posible seleccionar cualquiera de ellas para visualizarla a pantalla completa. Asimismo, es posible ampliar y mostrar panorámicas de algunas secciones de esta mediante la lupa y los iconos de flechas.
- 2. Visión de proximidad:** Se puede acceder a una vista de aproximación pulsando *Visión de proximidad* en la página principal *Cámara*. Toque la tecla para seleccionar una combinación de 3 imágenes desde la cámara delantera y la cámara lateral del acompañante.

Visión de proximidad automática (solo Japón): Cuando está seleccionada la posición de conducción (**D**) o la marcha atrás (**R**), se muestra la vista delantera o la vista trasera, respectivamente. En cuanto la velocidad del vehículo supere los 18 km/h (11 mph) o se pulse el icono de retorno, la pantalla de las cámaras deja de mostrarse.

- 3. Vistas especiales:** Pulse para mostrar una selección de las vistas preseleccionadas. Estas se proporcionan para asistir al conductor durante la ejecución de maniobras difíciles y son las siguientes:
  - **Visión de la acera:** Muestra vistas de las dos cámaras laterales.
  - **Visión del cruce:** Muestra vistas de las 2 cámaras laterales.
  - **Asistencia al remolque:** Cuando arrastre un remolque, muestra la vista de la cámara trasera.