

El indicador de cambio de marcha no se iluminará mientras el sistema de control de velocidad esté activado y no se haya cancelado pisando el acelerador.

Nota: Este testigo de aviso se ilumina únicamente a modo de guía. El conductor sigue siendo responsable de conducir el vehículo de la manera correcta en función de las condiciones viales existentes.

HILL DESCENT CONTROL (VERDE)



Se ilumina de forma continua cuando se selecciona el sistema HDC y se cumplen las condiciones de funcionamiento de este. Consulte 155, MANDOS DEL HDC.

Si el testigo parpadea, el HDC está seleccionado pero no se cumplen las condiciones de utilización o se está atenuando el HDC.

GAMA DE MARCHAS CORTAS (VERDE)



Se ilumina cuando se ha seleccionado la gama de marchas cortas.

SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD (VERDE)



Se ilumina cuando el control de velocidad o el sistema de control de velocidad adaptativo están activos.

ALERTA DE ALCANCE (VERDE)



Se ilumina cuando el sistema de alerta de alcance está activo.

INTERMITENTES DEL REMOLQUE (VERDE)



Se ilumina para comprobar el funcionamiento de la bombilla cuando se da el contacto y se apaga cuando se pone en marcha el motor.

Si se ha enganchado un remolque, el testigo parpadea junto con el testigo de los intermitentes. Si el testigo no parpadea, puede estar fundida la bombilla del intermitente del remolque.

Nota: Si se conecta un remolque con luces LED a la toma del remolque, es posible que no se realice la comprobación de las bombillas.

TESTIGO DE SALIDA DE CARRIL (VERDE)



Se ilumina en gris para confirmar que el sistema de aviso de salida de carril está activado. Las marcas de carril reconocidas se iluminarán en color verde, mientras que las demás aparecerán en gris.