

**Nota:** Si los retrovisores se pliegan usando los interruptores, estos no se desplegarán al desbloquear el vehículo.

## **INCLINACIÓN DE LOS RETROVISORES EN MARCHA ATRÁS**

Al seleccionar la marcha atrás, los retrovisores exteriores se ajustan automáticamente para incrementar el ángulo de visión.

La posición exacta de inclinación puede ajustarse cuando los retrovisores están inclinados. La próxima vez que se seleccione la marcha atrás, el retrovisor bajará hasta la nueva posición ajustada.

Cuando se quite la palanca de cambios de la posición de marcha atrás, los retrovisores recuperarán su posición anterior.

**Nota:** Si la velocidad del vehículo es superior a 7 km/h (4 mph) en marcha atrás, los retrovisores vuelven a su posición normal para incrementar la visión.

La función de inclinación automática se activa o desactiva a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.