



Antes de plegar el asiento, compruebe que no haya quedado ningún objeto debajo de la tercera fila de asientos o en el hueco para los pies, pues tanto el objeto como el asiento podrían resultar dañados.



Asegúrese de que los objetos que transporte en el vehículo vayan bien sujetos.



En ningún caso debe permitir que viajen pasajeros en el espacio de carga.

Los asientos de la tercera fila se pueden plegar o elevar individualmente con los botones situados detrás de los propios asientos o en el lateral del espacio de carga.

Nota: *Se debe retirar la cubierta del espacio de carga antes de plegar o desplegar los asientos de la tercera fila. La cubierta se puede guardar en el espacio de carga.*

- 1. Para plegar el asiento:** Pulse el botón una vez para plegar el reposacabezas al máximo. Pulse el botón una vez más y el respaldo del asiento se plegará.
- 2. Para subir el asiento:** Pulse para elevar el respaldo del asiento a la posición vertical.
- 3.** Eleve el reposacabezas manualmente hasta que encaje en su sitio.

Nota: *Si la secuencia completa de plegado y elevación de los asientos de ajuste eléctrico se acciona más de 3 veces en un corto espacio de tiempo, el sistema se desactiva durante 2 minutos.*



El reposacabezas debe estar en posición elevada siempre que se utilice la tercera fila de asientos.



Cuando suba el reposacabezas del asiento, compruebe que el mecanismo de bloqueo queda bien acoplado.



El reposacabezas se debe plegar hacia abajo siempre antes de plegar el respaldo del asiento.

RECORRIDO DEL ASIENTO TRASERO RESTRINGIDO



Si el movimiento del asiento de ajuste eléctrico se interrumpe de forma imprevista mientras se está plegando o elevando, compruebe si hay algún obstáculo y retírelo.

Cuando haya eliminado los obstáculos, continúe moviendo el asiento mediante el botón de plegado/elevación correspondiente.

Nota: *Si no observa ningún obstáculo, y el asiento no se desliza con normalidad, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado.*