

3. Interruptor de la cortina del techo panorámico:
- Para abrir la cortina en pequeños incrementos, pulse ligeramente en la parte trasera del interruptor y luego suéltelo.
 - Para cerrar la cortina en pequeños incrementos, pulse ligeramente en la parte delantera del interruptor y luego suéltelo.
 - Para abrir o cerrar totalmente la persiana con un solo toque, pulse firmemente en la parte delantera o trasera del interruptor y luego suéltelo.

4. Interruptor del techo panorámico:



Siempre que sea posible, retire nieve, hielo, suciedad, hojas, etc., del mecanismo del techo panorámico antes de cerrarlo. De lo contrario, podrían producirse daños en dicho mecanismo.

- Para inclinar el techo, pulse ligeramente en la parte trasera del interruptor.
- Desde la posición de inclinación, presione ligeramente la parte trasera del interruptor para abrir el techo en pequeños incrementos. Para abrir por completo el techo con un solo toque, pulse firmemente la parte posterior del interruptor.
- Para volver a colocar el techo en la posición inclinada en pequeños incrementos, pulse ligeramente en la parte delantera del interruptor. Para cerrarlo completamente el techo, pulse de nuevo la parte delantera del interruptor. Para cerrar completamente el techo con un solo toque, pulse firmemente en la parte delantera del interruptor.

Nota: El techo panorámico funciona durante 30 segundos después de haber quitado el contacto, siempre que no se abra una puerta delantera.

MECANISMO RETRÁCTIL



Antes de cerrar una ventanilla o el techo solar, verifique que ninguno de los ocupantes tenga ninguna parte del cuerpo en una posición en la que pueda quedar atrapada. A pesar de disponer de un mecanismo retráctil, siempre se corre el riesgo de sufrir lesiones e, incluso, la muerte.

El mecanismo retráctil interrumpe el movimiento de la ventanilla o del techo solar si detecta alguna obstrucción o resistencia. Compruebe la ventanilla o el techo solar y su abertura y retire cualquier obstáculo (hielo, etc.).

Si aún necesita cerrar la ventanilla o el techo solar, el procedimiento de anulación es el siguiente:

1. Intente cerrar la ventanilla o el techo solar; el mecanismo retráctil impedirá que se cierre y bajará ligeramente la ventanilla o el techo solar.
2. Antes de que transcurran diez segundos, intente de nuevo subir la ventanilla o cerrar el techo solar; el mecanismo retráctil impedirá que se cierre y bajará ligeramente la ventanilla o abrirá el techo solar.
3. Trate de cerrar la ventanilla o el techo solar una tercera vez; esta vez mantenga el interruptor en la posición de cierre. Manténgalo pulsado hasta que se cierre.

Nota: Si mediante este procedimiento no se logra eliminar el bloqueo, es posible que sea necesario reajustar el sistema de accionamiento de las ventanillas. Consulte 239, **REAJUSTE DE LAS VENTANILLAS**.

Nota: El funcionamiento del mecanismo retráctil del techo solar es diferente y no es necesario reiniciarlo si se ha activado. Consulte **239, REAJUSTE DEL TECHO SOLAR.**