

Un icono de color ámbar parpadea en el retrovisor exterior correspondiente (1) y se emite una alarma sonora para indicar la presencia de un vehículo en marcha. La pantalla de la cámara de visión trasera (2) o la pantalla del sistema de asistencia al estacionamiento (3) también muestran un aviso en el lado correspondiente de la pantalla. Para cambiar entre la cámara de visión trasera y la pantalla del sistema de ayuda al estacionamiento, toque la imagen de la cámara o el icono de **Cámara trasera**, según corresponda.

El sistema se puede activar o desactivar desde el menú del cuadro de instrumentos. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**. Cuando se desactiva el RTD, aparece un punto ámbar (4) en ambos retrovisores exteriores.

SENSORES DE DETECCIÓN DE TRÁFICO AL DESPLAZARSE MARCHA ATRÁS

El sistema RTD se desactiva automáticamente si alguno de los sensores queda tapado parcial o totalmente. Se ilumina el testigo de color ámbar en los retrovisores exteriores y aparece el mensaje **Detección de tráfico trasero no disponible (sensor bloqueado)** en el centro de mensajes.

Compruebe que no haya nada que obstruya el parachoques trasero y que no presente hielo, escarcha, nieve, barro o suciedad.

Si se detecta un fallo en un sensor de radar, se enciende un testigo de color ámbar en los retrovisores exteriores y aparece el mensaje **Detección de tráfico trasero no disponible** en el centro de mensajes.

Nota: Aun cuando la avería detectada solo afecte al sensor del radar de un lado del vehículo, el sistema se desactivará por completo. Si la avería es temporal, el sistema funcionará correctamente una vez que se apague y se vuelva a encender el motor.

Si se produce una avería, consulte a su concesionario o taller autorizado.