

Si después de cambiar a un dispositivo conectado posteriormente, cambia de nuevo al primer dispositivo, la reproducción de este se iniciará en el punto en el que se dejó (solo USB e iPod).

Nota: No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB al equipo de sonido.

Nota: Los dispositivos conectados a los puertos de iPod y USB se cargarán; no obstante, los dispositivos que estén totalmente descargados no podrán reproducirse.

Nota: Opciones como **Repetir** y **Mezcla** se asocian al dispositivo en reproducción en ese momento, no a otros dispositivos que pueda conectar más tarde.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Para más información sobre la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, consulte **191, INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®**.

Nota: El proceso de sincronización y conexión del dispositivo con el vehículo utilizando el dispositivo varía según el tipo de dispositivo.

1. Inicie el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa.
2. En el menú de inicio, seleccione **Audio/Vídeo** y, a continuación, la tecla **Mi música +**.
3. Pulse **Bluetooth**.
4. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Cambiar dispositivo**.
5. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

Nota: El sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo se puede detectar únicamente durante tres minutos.

6. Con el dispositivo multimedia, busque otros dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth**. En algunos dispositivos multimedia esto se denomina nuevo dispositivo sincronizado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para obtener información adicional.
7. Una vez detectado el sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando se le pregunte, pulse **Sí** para iniciar la sincronización. El dispositivo o el sistema del vehículo le solicitarán un PIN (número de identificación personal). Cuando se le pida, introduzca el PIN que desee y pulse **OK** para confirmar el número.
8. Debe introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
9. Cuando el dispositivo está sincronizado y conectado al sistema, se muestra un mensaje de confirmación antes de pasar a **Mi música** en la pantalla de **Bluetooth**.

Nota: Algunos dispositivos no realizan la conexión automáticamente y deben conectarse de forma manual a través del dispositivo o utilizando la opción **Cambiar dispositivo**.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN DE MEDIOS PORTÁTILES MEDIANTE LA PANTALLA TÁCTIL

Para más información sobre la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, consulte **191, INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®**.