

ARRANQUE DEL MOTOR

 **No arranque nunca el motor ni lo deje en marcha cuando el vehículo se encuentre en un espacio cerrado. Los gases de escape son tóxicos y si se inhalan pueden provocar la pérdida del conocimiento y la muerte.**

 Si el motor no se pone en marcha, no siga accionando el arranque, pues se descargará la batería. Es posible que también se dañe el convertidor catalítico debido al paso de combustible no quemado a través del tubo de escape.

Nota: Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o si la cubre un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada como, por ejemplo, un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluso la funda para el portátil), una consola de juegos, etc. Mantenga la llave inteligente alejada de tales dispositivos cuando vaya a utilizar las funciones de acceso sin llave o arranque sin llave.

Para arrancar el motor:

1. Asegúrese de que hay una llave inteligente válida en el interior del vehículo.
2. Asegúrese de que está seleccionada la marcha de estacionamiento (P) o punto muerto (N).
3. Pise firmemente el pedal de freno.
4. Pulse y suelte el botón **START/STOP**.

Nota: En los vehículos con motor diésel, el periodo de retardo antes de que comience el arranque dura más a temperaturas ambiente bajas, debido al funcionamiento prolongado de la bujía de precalentamiento. Durante este retardo adicional debe mantener pisado el pedal de freno.

Cuando el motor haya arrancado, puede soltar el pedal de freno, si es seguro hacerlo.

APAGADO DEL MOTOR

Mientras el vehículo está parado:

1. Asegúrese de que estacionamiento (P) está seleccionado y el freno de estacionamiento eléctrico está activado.
2. Pulse y suelte el botón **START/STOP**.

Mientras el vehículo está en marcha:

 No se recomienda parar el motor mientras el vehículo esté en movimiento. No obstante, si se diera el caso de que fuera necesario parar urgentemente el motor, cualquiera de los procedimientos siguientes son aplicables:

- Mantenga pulsado el botón **START/STOP** (arranque/parada) durante 2 segundos.
- Otra opción es pulsar y luego soltar el botón **START/STOP** dos veces en el plazo de 3 segundos.

Con cualquiera de los dos métodos aparecerá **Se ha pulsado el botón de parada del motor** en el centro de mensajes.

ACTIVACIÓN DEL CONTACTO

Para activar el encendido sin arrancar el motor, proceda como sigue:

1. Asegúrese de que el pedal de freno no está pisado y de que hay una llave inteligente válida en el interior del vehículo.
2. Mantenga pulsado el botón **START/STOP** del motor hasta que los testigos se iluminen.
3. Suelte el botón **START/STOP** del motor.

 Si pisa el pedal de freno mientras está pulsado el botón **START/STOP** (arranque/parada), el motor arrancará.